




Item	Código	Descrição
1	07 52 01 5601	Carcasa - MXT-0511
2	07 52 01 4638	Conector - MXT-0511
3	07 52 01 5603	Gatilho - MXT-0511
4	07 52 01 5604	Pino do gatilho - MXT-0511
5	07 52 01 5605	Capa Emborrachada - MXT-0511
7	07 52 01 5606	Válvula do acionador - MXT-0511
8	07 52 01 5607	O-Ring (peça 08) - MXT-0511
9	07 52 01 5608	Mola (peça 09) - MXT-0511
10	07 52 01 5609	O-Ring (peça 10) - MXT-0511
11	07 52 01 5610	Porca - MXT-0511
12	07 52 01 1624	Rolamento (Peça 24) - MXT-0111
13	07 52 01 5612	Prato traseiro - MXT-0511
14	07 52 01 5613	Pino (peça 14) - MXT-0511 (x2)
15	07 52 01 5614	Rotor - MXT-0511
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor
17	07 52 01 5616	Cilindro - MXT-0511

Item	Código	Descrição
18	07 52 01 5617	Prato frontal - MXT-0511
19	07 52 01 1617	Rolamento (peça 17) - MXT-0111
20	07 52 01 5619	Arruela (peça 20) - MXT-0511
21	07 52 01 5620	Cilindro estriado - MXT-0511
22	07 52 01 5621	Engrenagem - MXT-0511 (x3)
23	07 52 01 5622	Pino (peça 23) - MXT-0511 (x3)
24	07 52 01 5623	Guia da engrenagem - MXT-0511
25	07 52 01 5624	O-Ring (peça 25) - MXT-0511 (x2)
26	07 52 01 5625	Capa intermediária - MXT-0511
27	07 52 01 5626	Porca de alojamento - MXT-0511
28		Bucha (peça 28) - MXT-0511
29		Bucha guia - MXT-0511
30	Incluídos na peça 27	Cabeçote - MXT-0511
31		Mola (peça 31) - MXT-0511 (x2)
32		Mola (peça 32) - MXT-0511 (x2)
33		Mola (peça 33) - MXT-0511

Item	Código	Descrição
32		Mola (peça 32) - MXT-0511 (x2)
33		Mola (peça 33) - MXT-0511
34		Carcasa da catraca - MXT-0511
35		Eixo da catraca - MXT-0511
36		Botão de reversão - MXT-0511
37		Arruela (peça 37) - MXT-0511
38		Pino (peça 38) - MXT-0511 (x2)
39		Gatilho da catraca - MXT-0511 (x2)
40		Pino (peça 40) - MXT-0511
41		Bigorna 1/2" - MXT-0511
42		Anel elástico (peça 42) - MXT-0511
43		Bucha (peça 43) - MXT-0511
44		Esfera 5/32" - MXT-0511 (x2)
45		Arruela - MXT-0511
46		Esfera 3/16" - MXT-0511