

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

SGT-TP-02
TORQUÍMETRO ESTALO 3/8" – 20 A 120 Nm

CÓD.:0612010102



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

Cód.: 0612010102 – SGT-TP-02 – TORQUÍMETRO ESTALO 3/8" – 20 A 120 Nm

IMPORTANTE:

Cabeça de catraca com acionamento reversível de 72 dentes que opera em ambas as direções, construída em liga de aço cromo molibdênio tratado e endurecido (cr-mo). Acabamento cromo-níquel que limpa facilmente e resiste à ferrugem e corrosão. Gravação em escala laser de alto contraste que garante uma leitura ideal e simplificada com dupla faixa Nm e Kgf.m. Calibração de fábrica que atinge uma tolerância de precisão de torque de +- 3% garantindo um longo ciclo de uso. Empunhadura de alumínio que girando no sentido horário aumentará os valores de torque e girando no sentido anti-horário diminuirá os valores de torque. O sinal sonoro indica automaticamente quando o valor de configuração é atingido. Inclui estojo de plástico resistente para armazenamento e portabilidade.

CUIDADO! Risco de danos à ferramenta.

Não continue a girar a ferramenta após ter ouvido / sentido O "CLIQUE/ ESTALO"

1. Se a chave de torque for nova ou não tiver sido usada por um longo tempo, opere a chave de torque várias vezes para garantir uma distribuição uniforme do lubrificante.
2. Quando o Torquímetro não estiver em uso, armazene-o com o ajuste de torque em baixa escala
3. Não continue girando a manopla de regulagem de torque após atingir o torque mínimo.
4. Não continue puxando a chave após o torque predefinido já ter sido alcançado. A pressão deve ser retirada da alça e a chave pode se redefinir automaticamente, continuando a aplicar pressão após o torque já ter sido alcançado, resultará em danos à peça sendo apertada ao aplicar mais do que a quantidade especificada de torque.
5. A ferramenta é robusta e projetada para uso profissional. Mas também é um instrumento de medição de precisão e deve ser tratado com cautela.
6. Limpe a chave com um pano. Não mergulhe em nenhum tipo de limpador que possa afetar o lubrificante especial de alta pressão com o qual a chave é embalada na fábrica.
7. Esta chave dinamométrica foi calibrada e testada antes de sair da fábrica.

ESTE É UM INSTRUMENTO DE MEDIDA DE PRECISÃO. A CALIBRAÇÃO E O SERVIÇO DEVEM SER FEITOS REGULARMENTE E SÃO DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.

Aperto em rodas de alumínio

As porcas da roda sempre devem ser apertadas com uma chave de torque. Uma porca da roda que foi apertada demais pode causar distorção do disco de freio ou distorção / rachaduras no aro. Isso é particularmente verdadeiro para os aros de roda de alumínio. Todos os mantenedores do veículo prescrevem valores específicos para as porcas das rodas. Informe-se sobre os valores que se aplicam ao seu veículo.

Dados Técnicos: Código: 0612010102 – SGT-TP-02 – TORQUÍMETRO ESTALO 3/8" – 20 A 120 Nm

Tamanho do encaixe do soquete	3/8"
Faixa de torque (N.m / Kgf.m)	20-120 / 2.04-12.24
Precisão	±3%
Peso Aproximado	0.930kg
Comprimento	41,5cm

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui