



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 01 4601	Carcaca - MXT-0411	16	07 52 01 4613	Arruela (peça 16) - MXT-0411	33	07 52 01 4627	Porca rosca - MXT-0411
2	07 52 01 4602	Capa - MXT-0411	17	07 52 01 4614	Capa protetora - MXT-0411	34	07 52 01 4628	O-Ring (peça 34) - MXT-0411
3	07 52 01 4603	Peneira - MXT-0411	18	07 52 01 4615	Arruela (peça 18) - MXT-0411	35	07 52 01 4629	Porca Hexagonal - MXT-0411
4	07 52 01 4604	Parafuso (peça 04) - MXT-0411	20	07 52 01 4616	Arruela (peça 20) - MXT-0411	36	07 52 01 4630	Carcaca traseira - MXT-0411
5	07 52 01 4605	Manípulo - MXT-0411	21	07 52 01 4617	Arruela de pressão - MXT-0411 (x4)	37	07 52 01 4631	Bucha - MXT-0411
6	07 52 01 4606	Parafuso (peça 06) - MXT-0411	22	07 52 01 4618	Parafuso (peça 22) - MXT-0411 (x4)	38	07 52 01 4632	Gatilho - MXT-0411
7	07 52 01 4607	Arruela (peça 07) - MXT-0411	23	07 52 01 4619	Engrenagem (peça 23) - MXT-0411	39	07 52 01 4633	Pino de segurança - MXT-0411
8	07 52 01 1624	Rolamento (Peça 24) - MXT-0111	24	07 52 01 1612	Rolamento (peça 12) - MXT-0111	40	07 52 01 4634	Pino (peça 40) - MXT-0411
9	07 52 01 3619	Anel de Retenção (peça 19) - MXT-0311	26	07 52 01 4620	Placa Frontal - MXT-0411	41	07 52 01 3616	O-Ring (peça 16) - MXT-0311
10	07 52 01 4608	Arruela (peça10) - MXT-0411	27	07 52 01 4621	Cilindro - MXT-0411	42	07 52 01 4635	Mola (peça 42) - MXT-0411
11	07 52 01 4609	Engrenagem (peça 11) - MXT-0411	28	07 52 01 4622	Pino (peça 28) - MXT-0411	43	07 52 01 4636	O-Ring (peça 43) - MXT-0411
12	07 52 01 4610	Rolamento (peça 12) - MXT-0411	29	07 52 01 4623	Rotor - MXT-0411	44	07 52 01 4637	Porca (peça 44) - MXT-0411
13	07 52 01 4611	Êmbolo guia - MXT-0411	30	07 52 04 3229	Lâmina do rotor - MXT-0411 (x4)	45	07 52 01 4638	Conector - MXT-0411
14	07 52 01 3632	Chaveta - MXT-0311	31	07 52 01 4625	Prato Traseiro - MXT-0411	46	07 52 01 4639	Chave (peça 46) - MXT-0411
15	07 52 01 4612	Vedação (peça15) - MXT-0411	32	07 52 01 4626	O-Ring (peça 32) - MXT-0411	47	07 52 01 4640	Chave (peça 47) - MXT-0411