



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 16 1201	CARÇAÇA TRASEIRA PARA MXT-1612	16	07 52 16 1216	ALOJAMENTO DIANTEIRO DA VALVULA PARA MXT-1612
2	07 52 16 1202	O-RING (PEÇA 02) PARA MXT-1612	17	07 52 16 1217	PISTAO PARA MXT-1612
3	07 52 16 1203	O-RING (PEÇA 03) PARA MXT-1612	18	07 52 16 1218	TAMBOR DO PISTAO PARA MXT-1612
4	07 52 16 1204	VALVULA ACIONADORA PARA MXT-1612	19	07 52 16 1219	NARIZ PARA MXT-1612
5	07 52 16 1205	MOLA (PEÇA 05) PARA MXT-1612	20	07 52 16 1220	CHAVETA PARA MXT-1612
6	07 52 16 1206	VEDACAO (PEÇA 06) PARA MXT-1612	21	07 52 16 1221	TAMBOR DIANTEIRO PARA MXT-1612
7	07 52 16 1207	TAMPA DA VALVULA PARA MXT-1612	22	07 52 16 1222	TRAVA DA GUIA PARA MXT-1612
8	07 52 16 1208	PINO DO GATILHO PARA MXT-1612	23	07 52 16 1223	AMORTECEDOR DA TRAVA PARA MXT-1612
9	07 52 16 1209	GATILHO PARA MXT-1612	24	07 52 16 1224	CAPA DA TRAVA PARA MXT-1612
10	07 52 16 1210	ENTRADA DE AR PARA MXT-1612	25	07 52 16 1225	GUIA DAS AGULHAS PARA MXT-1612
11	07 52 16 1211	ANEL ROSCADO PARA MXT-1612	26	07 52 16 1226	AGULHAS (X19) PARA MXT-1612
12	07 52 16 1212	CALCO DE ALINHAMENTO PARA MXT-1612	27	07 52 16 1227	SUPORE DAS AGULHAS PARA MXT-1612
13	07 52 16 1213	ALOJAMENTO O TRASEIRO DA VALVULA PARA MXT-1612	28	07 52 16 1228	MOLA (PEÇA 28) PARA MXT-1612
14	07 52 16 1214	PINO PARA MXT-1612 (X2)	29	07 52 16 1229	CAPA DAS AGULHAS PARA MXT-1612
15	07 52 16 1215	VALVULA PARA MXT-1612			