



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 01 4101	Carcassa	20	07 51 01 1020	Mola	38	07 51 01 1050	Arruela
2	07 51 03 5002	Pino Elástico (peça 02)	21	07 51 01 1021	Guia da Mola	39	07 51 01 4139	Porca de ajuste
3	07 51 01 4103	Conector	22	07 51 01 1022	Engrenagem	40	07 51 01 1040	Espaçador
4	07 51 01 4104	Acionador	23	07 51 01 4123	Engrenagem Planetária (x3)	41	07 51 01 4141	Carcassa da embreagem
5	07 51 01 4105	Válvula do Acionador	24	07 51 01 1024	Pino (x4)	42	07 51 01 1052	Retentor de esferas
6	07 51 01 4106	Válvula de Reversão	25	07 51 01 4125	Rolamento Agulha (x3)	43	07 51 01 1043	Mola
8	07 51 01 4108	Mola	26	07 51 01 1026	Eixo de trabalho	44	07 51 01 1044	Aruela
9	07 51 04 1006	Espaçador	27	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera	45	07 51 02 1017	Pino Elástico (x3)
10	07 51 04 1010	Válvula Central	28	07 51 01 1028	Porca Intermediária	47	07 51 05 6022	O-Ring (x2)
11	07 51 01 1014	Placa	29	07 51 01 1029	Guia	48	07 51 01 4148	Anel de reversão
12	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (626ZZ)	30	07 51 01 1030	Anel (x3)	49	07 51 01 4149	O-Ring
13	07 51 06 3015	Rolamento de Esferas (696ZZ)	31	07 51 01 1031	Anel Elástico (RTW-21)	50	07 51 01 4150	Silenciador
14	07 51 01 4114	Placa Traseira	32	07 51 01 1032	Guia	51	07 51 01 4151	Capa traseira
15	07 51 01 4115	Rotor	33	07 51 01 1033	Esfera de Aço	52	07 51 01 4152	Capa de borracha
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor (x5)	34	07 51 01 1034	Embreagem	56	07 51 01 4156	Gancho
17	07 51 01 1017	Pino	35	07 51 01 1035	Esfera de Aço (x4)	57	07 51 01 4157	Chave
18	07 51 01 1018	Cilindro	36	07 51 01 1036	Arruela Guia	58	07 51 01 4158	Chave Allen
19	07 51 01 4119	Placa Dianteira	37	07 51 01 4137	Mola			