



Item	Código	Descrição	QTD.	Item	Código	Descrição	QTD.	Item	Código	Descrição	QTD.
1	07 51 0308 01	Carcça	1	18	07 51 0308 18	Cilindro	1	35	07 51 0308 35	base (1-1/4")	1
2	07 51 0308 02	Pino elástico (3x40L)	1	19	07 51 0308 19	Placa Dianteira	1	36	07 51 0308 36	O-ring (39.4x3.1)	1
3	07 51 0308 03	Entrada de ar	1	20	07 51 0308 20	Anel de retenção	2	37	07 51 0308 37	eixo guia	1
4	07 51 0308 04	Gatilho	1	21	07 51 0630 57	Rolamento 6000zz	1	38	07 51 0308 38	abaçador	1
5	07 51 0308 05	Valvula	1	22	07 51 0308 22	Pino elástico (3x28L)	1	39	07 51 0308 39	assento do eixo	1
6	07 51 0308 06	Bucha da valvula	1	23	07 51 0308 23	O-ring (5x2)	1	40	07 51 0308 40	O-ring (10.5x1)	1
7	07 51 0308 07	O-ring (10.7x1.5)	2	24	07 51 0308 24	O-ring (13.5x1.5)	1	41	07 51 0308 41	Mola da valvula	1
8	07 51 0308 08	Pino elástico (2x18L)	1	25	07 51 0308 25	Proteção de Borracha	1				
9	07 51 0308 09	Botão regulador	1	26	07 51 0308 26	Porca trava	1				
10	07 51 0308 10	Silenciador	1	27	07 51 0310 32	Rolamento (6001zz)	1				
11	07 51 0308 11	Anel de retenção (STW-14)	1	28	07 51 0308 28	Rolamento (R6-rs)	2				
12	07 51 0308 12	Anel de pressão	1	29	07 51 0308 29	Vedante	1				
13	07 51 0308 13	Arruela	1	30	07 51 0308 30	O-ring (2x1)	1				
14	07 51 0308 14	Placa Traseira	1	31	07 51 0308 31	Chaveta (3x13)	1				
15	07 51 0308 15	Rotor	1	32	07 51 0308 32	O-ring (8.8x1.7)	1				
16	07 51 0308 16	Palhetas	5	33	07 51 0308 33	Trava da rosca	2				
17	07 51 0308 17	O-ring (3.68x1.78)	1	34	07 51 0308 34	eixo roscado	1				