



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1A	07 52 03 9001	Suporte da Polia	13	07 52 03 9018	Proteção do Corpo	30	07 52 03 9035	Pino
1B	07 52 03 9002	Parafuso de Ajuste	14	07 52 03 9019	Barra de Tensão	31	07 52 03 9036	Válvula
1C	07 52 03 9003	Parafuso	15	07 52 03 9020	Mola	32	07 52 03 9037	O-Ring
2D	07 52 03 9004	Polia Intermediária	16	07 52 03 9021	Pino de Alavanca	33	07 52 03 9038	O-Ring
2E	07 52 03 9005	Arruela	17	07 52 03 9022	Pino de Alavanca	34	07 52 03 9039	O-Ring
2F	07 52 03 9006	Rolamento (x2)	18	07 52 03 9023	Carcaça	35	07 52 03 9040	Haste da Válvula
3	07 52 03 9007	Mola	19	07 52 03 9024	Rolamento	36	07 52 03 9041	O-Ring
4	07 52 03 9008	Apoio Conjunto	20	07 52 03 9025	Placa Traseira	37	07 52 03 9042	Mola da Válvula
5	07 52 03 9009	Parafuso Conjunto	21	07 52 03 9026	Espaçador	38	07 52 03 9043	Defletor
6	07 52 03 9010	Parafuso Sextavado	22	07 52 03 9027	Trava do Rotor	39	07 52 03 9044	Entrada de Ar
7	07 52 03 9011	Correia	23	07 52 03 9028	Coroa	40	07 52 03 9045	Chave Allen 4mm
8	07 52 03 9012	Parafuso Sextavado	24	07 52 03 9029	Rolamento	41	07 52 03 9046	O-Ring
8A	07 52 03 9013	Arruela	25	07 52 03 9030	Tampa Dianteira			
9	07 52 03 9014	Polia do Acionamento	26	07 52 03 9031	Cilindro			
10	07 52 03 9015	Base Plana	27	07 52 03 9032	Palheta			
11	07 52 03 9016	Parafuso Sextavado	28	07 52 03 9033	Rotor			
12	07 52 03 9017	Cobertura	29	07 52 03 9034	Gatilho			