



Item	Código	Descrição	Qtd.
1	07 51 0425 01	Carcapa	1
2	07 51 0425 02	Manipulo	1
3	07 51 0425 03	Entrada de ar	1
4	07 51 0425 04	Gatilho	1
5	07 51 0425 05	Pino do Gatilho	1
6	07 51 0425 06	Valvula acionadora	1
7	07 51 0425 07	Anel trava (STW-8)	1
8	07 51 0425 08	Mola da valvula	1
9	07 51 0425 09	Arruela	1
10	07 51 0425 10	Arruela	1
11	07 51 0425 11	Pino elástico (3x8L)	1
12	07 51 0425 12	Espaçador	1
13	07 51 0425 13	Pino elástico (6.35x38.1L)	1
14	07 51 0425 14	Placa traseira	1
15	07 51 0425 15	Rotor	1
16	07 51 0425 16	Palhetas	5
17	07 51 0425 17	Parafuso de vedação	1
18	07 51 0425 18	Cilindro	1
19	07 51 0425 19	Placa Dianteira	1
20	07 51 0425 20	Parafuso (M4x8L)	1
21	07 51 0425 21	O-ring (30.7x3.5)	1
22	07 51 0425 22	Plugues do cilindro	5

Item	Código	Descrição	Qtd.
23	07 51 0425 23	O-ring (29x2.5)	1
24	07 51 0425 24	Parafuso (M8x30L)	4
25	07 51 0425 25	Ajustador	1
26	07 51 0425 26	Arruela de Pressão	1
27	07 51 0425 27	Mola	1
28	07 51 0425 28	Flange	1
29	07 51 0425 29	trava de segurança	1
30	07 51 0425 30	Vedação	1
31	07 51 0425 31	O-ring (20.8x2.4)	1
32	07 51 0425 32	Tampa da carcaça	1
33	07 51 0425 33	Rolamento (R10-2rs)	1
34	07 51 0425 34	vedação de borracha	1
35	07 51 0425 35	Parafuso (1/4"-20UNC x 1 1/4L)	4
36	07 51 0425 36	Arruela de Pressão	4
37	07 51 0425 37	Parafuso (M6x20L)	4
38	07 51 0425 38	Rolamanto (6203zz)	1
39	07 51 0425 39	Junta	1
40	07 51 0425 40	Manipulo	1
41	07 51 0425 41	Disco de aperto	1
42	07 51 0425 42	Base de lixamento	1
43	07 51 0425 43	Proteção do disco	1
44	07 51 0425 44	Valvula	1

Item	Código	Descrição	Qtd.
45	07 51 0425 45	valvula de vedação	1
46	07 51 0425 46	Silenciador	1
47	07 51 0425 47	Silenciador	1
48	07 51 0425 48	Tampa do Silenciador	1
49	07 51 0425 49	Parafuso (M5X16L)	4