



| Item | Código | Descrição | Qty. | Item | Código | Descrição | Qty. |
|------|---------------|--------------------------|------|------|---------------|----------------------|------|
| 1 | 07 51 0642 01 | CARÇAÇA | 1 | 19 | 07 51 0642 19 | CILINDRO | 1 |
| 2 | 07 51 0642 02 | VALVULA ACIONADORA | 1 | 20 | 07 51 0642 20 | PINO GUIAS | 2 |
| 3 | 07 51 0642 03 | GATILHO | 1 | 21 | 07 51 0642 21 | ESPAÇADOR | 1 |
| 4 | 07 51 0642 04 | PINO DO GATILHO | 1 | 22 | 07 51 0642 22 | PLACA DIANTEIRA | 1 |
| 5 | 07 51 0642 05 | O-RING | 1 | 23 | 07 51 0642 23 | ROLAMENTO | 1 |
| 6 | 07 51 0642 06 | HASTE DA VALVULA | 1 | 24 | 07 51 0642 24 | FIXADOR DO ROLAMENTO | 1 |
| 7 | 07 51 0642 07 | O-RING | 1 | 25 | 07 51 0642 25 | EIXO DE TRABALHO | 1 |
| 8 | 07 51 0642 08 | MOLA | 1 | 26 | 07 51 0642 26 | PARAFUSO | 1 |
| 9 | 07 51 0642 09 | REGULADOR DE AR | 1 | 27 | 07 51 0642 27 | BALANCEADOR | 1 |
| 10 | 07 51 0642 10 | O-RING | 1 | 28 | 07 51 0642 28 | PARAFUSO | 1 |
| 11 | 07 51 0642 11 | PORCA | 1 | 29 | 07 51 0642 29 | EIXO GUIA | 1 |
| 12 | 07 51 0642 12 | EXAUSTOR DE AR | 1 | 30 | 07 51 0642 30 | ROLAMENTO | 1 |
| 14 | 07 51 0642 14 | ENTRADA DE AR COM O-RING | 1 | 31 | 07 51 0642 31 | ANEL TRAVA | 1 |
| 15 | 07 51 0642 15 | ROLAMENTO | 1 | 35 | 07 51 0642 35 | ENCAIXE | 1 |
| 16 | 07 51 0642 16 | PLACA TRASEIRA | 1 | 36 | 07 51 0642 36 | PINÇA | 1 |
| 17 | 07 51 0642 17 | LAMINAS DE ROTOR | 4 | 37 | 07 51 0642 37 | PORCA DA PINÇA | 1 |
| 18 | 07 51 0642 18 | ROTOR | 1 | | | | |