



Item	Código	Descrição
1	07 51 08 1001	Carcaça
2	07 51 08 1002	Pino
3	07 51 08 1003	Conector
4	07 51 08 1004	Acionador
5	07 51 08 1005	Válvula Central
6	07 51 08 1006	Bucha de Válvula
7	07 51 08 1007	O'Ring
8	07 51 08 1008	Mola
9	07 51 08 1009	O'Ring (x3)
10	07 51 08 1010	Capa do Silenciador
11	07 51 08 1011	Silenciador
12	07 51 08 1012	Anel Elástico
13	07 51 06 3015	Rolamento de Esferas (696ZZ)
14	07 51 08 1014	Placa Traseira
15	07 51 08 1015	Rotor
16	07 51 08 1016	Lâmina do Rotor (x5)
17	07 51 08 1017	Pino Elástico
18	07 51 08 1018	Cilindro

Item	Código	Descrição
19	07 51 08 1019	Placa Dianteira
20	07 51 04 1013	Rolamento de Esferas (608zz)
21	07 51 08 1021	Rolamento de Esferas (EE4)
22	07 51 08 1022	Prisioneiro (x2)
23	07 51 08 1023	O'Ring
24	07 51 08 1024	Retentor do Silenciador
25	07 51 01 1024	Pino (x2)
26	07 51 08 1026	Alojamento da Engrenagem
27	07 51 08 1027	Engrenagem Planetária (x2)
28	07 51 08 1028	Rolamento de Roleta (x2)
29	07 51 08 1029	Espaçador (x2)
30	07 51 06 3057	Rolamento de Esferas (6000ZZ)
31	07 51 08 1031	Engrenagem Interna
32	07 51 08 1032	Alojamento da Engrenagem
33	07 51 08 1033	Alojamento da Ponteira
34	07 51 08 1034	Prisioneiro
35	07 51 08 1035	Espaçador
36	07 51 08 1036	Capa da Válvula

Item	Código	Descrição
37	07 51 08 1037	Espaçador de Borracha
38	07 51 08 1038	Silenciador
39	07 51 05 1043	Esfera de Apoio (x2)
40	07 51 08 1040	Anel Elástico
41	07 51 08 1041	Arruela Ondulada (BWW6201)
42	07 51 08 1042	Bico de Ajuste
43	07 51 08 1043	Prisioneiro
44	07 51 08 1044	Mola
45	07 51 08 1045	Retentor
46	07 51 08 1046	Suporte da Fresa
47	07 51 08 1047	Porca de Ajuste
48	07 51 08 1048	Arruela
49	07 51 08 1049	Mola (x2)
50	07 51 08 1050	Regulador
51	07 51 08 1051	Fresa
52	07 51 08 1052	Chave Allen