



Item	Código	Descrição	Quantidade	Item	Código	Descrição	Quantidade
1	07 51 1116 01	Carcça	1	21	07 51 1116 21	Laminas do Rotor	5
2	07 51 1116 02	Entrada de ar	1	22	07 51 1116 22	Placa dianteira do rotor	1
3	07 51 1116 03	Defletor de exastão	1	23	07 51 1116 23	Pino elastico (2.5x4mm)	1
4	07 51 1116 04	Silenciador de escape	1	24	07 51 1116 24	Pino	1
5	07 51 1116 05	Mola	1	25	07 51 1116 25	Engrenagem planetária	3
6	07 51 1116 06	Valvula borboleta	1	26	07 51 1116 26	Engrenagem principal	1
7	07 51 1116 07	Sede de valvula	1	27	07 51 1116 27	Eixo de trabalho	1
8	07 51 1116 08	Botão	1	28	07 51 1116 28	Anel engrenagem	1
9	07 51 1116 09	Parafuso de ajuste	1	29	07 51 1116 29	rolamento (6001zz)	2
10	07 51 1116 10	O-ring	1	30	07 51 1116 30	porca trava	1
11	07 51 1116 11	Gatilho	1	31	07 51 1116 31	caixa de engrenagem	1
12	07 51 1116 12	O-ring (1.78x25.12mm)	2	32	07 51 1116 32	disco de 3"	1
13	07 51 1116 13	Placa traseira	1	33	07 51 1116 33	vedação	1
14	07 51 1116 14	Mola	1				
15	07 51 1116 15	Esfera de aço	1				
16	07 51 1116 16	Rolamento (626zz)	2				
17	07 51 1116 17	Placa traseira do cilindro	1				
18	07 51 1116 18	Pino elastico (1.5x6mm)	2				
19	07 51 1116 19	Cilindro	1				
20	07 51 1116 20	Rotor	1				