




Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 01 3601	Carcaca - MXT-0311	17	07 52 01 3617	Pino (peça 17) - MXT-0311	30	07 52 01 3630	Porca de travamento - MXT-0311
2	07 52 01 3602	Capa - MXT-0311	18	07 52 01 3618	Manípulo da valvula - MXT-0311	31	07 52 01 3631	Eixo guia - MXT-0311
3	07 52 01 3603	Gatilho - MXT-0311	19	07 52 01 3619	Anel de Retenção (peça 19) - MXT-0311	32	07 52 01 3632	Chaveta - MXT-0311
4	07 52 01 3604	Anel de Retenção (peça 07) - MXT-0311	20	07 52 01 3620	Rolamento (peça 20) - MXT-0311	33	07 52 01 1601	Anel de Retenção - MXT-0111
5	07 52 01 3605	Pino (peça 05) - MXT-0311	21	07 52 01 3621	Capa traseira do cilindro - MXT-0311	34	07 52 01 3633	Gaxeta (peça 34) - MXT-0311
6	07 52 03 1201	Kit Conector - MXT-0312	22	07 52 01 3622	Rotor - MXT-0311	35	07 52 01 3634	Vedação (peça 35) - MXT-0311
10	07 52 01 3610	Conector - MXT-0311	23	07 52 01 3623	Lâmina do rotor - MXT-0311 (x5)	36	07 52 01 3635	Anel Elástico (peça 36) - MXT-0311
11	07 52 01 3611	O-Ring (peça 11) - MXT-0311 (x3)	24	07 52 01 3624	Pino (peça 24) - MXT-0311	37	07 52 01 3636	Balancim - MXT-0311
12	07 52 01 3612	Regulador de ar - MXT-0311	25	07 52 01 3625	O-Ring (peça 25) - MXT-0311	38	07 52 01 3637	Chave - MXT-0311
13	07 52 01 3613	Pino (peça 13) - MXT-0311	26	07 52 01 3626	Cilindro - MXT-0311	39	07 52 01 3638	Capa coletora - MXT-0311
14	07 52 01 3614	O-Ring (peça 14) - MXT-0311	27	07 52 01 3627	Capa dianteira do cilindro - MXT-0311	40	07 52 01 3639	Prato Velcro - MXT-0311
15	07 52 01 3615	Mola (peça 15) - MXT-0311	28	07 52 01 3628	Rolamento (peça 28) - MXT-0311 (x3)	43	07 52 03 1202	Sacola Auto-Vácuo - MXT-0312
16	07 52 01 3616	O-Ring (peça 16) - MXT-0311	29	07 52 01 3629	O-Ring (peça 29) - MXT-0311	44	07 52 03 1203	Mangueira - MXT-0312