




Item	Código	Descrição
1	07 52 05 2201	Carcaça
2	07 52 05 2202	Bucha (peça 02)
3	07 52 05 2203	Válvula de reversão
4	07 52 05 2204	Gatilho
5	07 52 05 2205	Pino (peça 05)
6	07 52 05 2206	Arruela (peça 06)
7	07 52 05 2207	Válvula
8	07 52 05 2208	Esfera
9	07 52 05 2209	Mola
10	07 52 05 2210	Conector
11	07 52 05 2211	Arruela (peça 11)
12	07 52 05 2212	Regulador de ar
13	07 52 05 2213	O' Ring
14	07 52 05 2214	Mola
15	07 52 05 2215	Vedante (x2)
16	07 52 05 2216	Parafuso (peça 16)
17	07 52 05 2217	Bucha (peça 17)
18	07 52 05 2218	Bigorna
19	07 52 05 2219	Carcaça do martelo
20	07 52 05 2220	Pino (peça 20)
21	07 52 05 2221	Martelo
22	07 52 05 2222	Came

Item	Código	Descrição
23	07 52 05 2223	Pino (peça 23)
24	07 52 05 2224	Cilindro
25	07 52 05 2225	Rotor
26	07 52 05 2226	Lâmina do rotor (x6)
27	07 52 05 2227	Placa dianteira
28	07 52 05 2228	Rolamento de esferas (x2)
29	07 52 05 2229	Placa traseira
30	07 52 05 2230	Pino (peça 30)
31	07 52 05 2231	Mola (peça 31)
32	07 52 05 2232	Pino (peça 32)
33	07 52 05 2233	Vedação (peça 33)
34	07 52 05 2234	Capa traseira
35	07 52 05 2235	Arruela (peça 35) (x4)
36	07 52 05 2236	Parafuso (peça 36) (x4)
37	07 52 05 2237	Capa Frontal
38	07 52 05 2238	Placa protetora
39	07 52 05 2239	Parafuso (peça 39) (x2)
40	07 52 05 2240	Parafuso (peça 40)
41	07 52 05 2241	Anel (peça 41)
42	07 52 05 2242	O-Ring (peça 42)
43	07 52 05 2243	Borracha traseira
44	07 52 05 2244	Parafuso (peça 44)