




Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 02 1501	Carcaça	17	07 51 02 1017	Pino Elástico (x3)
2	07 51 02 1002	Pino Elástico	18	07 51 02 1518	Cilindro
3	07 51 02 1503	Conector	19	07 51 02 1519	Placa Dianteira
4	07 51 02 1504	Botão Acionamento	20	07 51 01 1046	Parafuso Prisoneiro
5	07 51 02 1505	Válvula	21	07 51 13 2106	O ' Ring
6	07 51 02 1006	Válvula de Reversão	22	07 51 02 1522	Engrenagem
7	07 51 01 1007	O ' Ring	23	07 51 01 4123	Engrenagem Planetária (x3)
8	07 51 01 1008	Mola	24	07 51 01 1024	Pino (x3)
9	07 51 02 1009	O ' Ring (x2)	25	07 51 01 4125	Rolamento Agulha (x3)
10	07 51 01 1048	Difusor de exaustão	26	07 51 02 1026	Eixo de trabalho
11	07 51 02 1011	Cápsula	27	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera (x2) (620TZ)
12	07 51 06 3060	Pino Elástico (x2)	28	07 51 01 1049	Parafuso (x2)
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)	29	07 51 02 1529	Capa Frontal
14	07 51 02 1514	Placa Traseira	30	07 51 02 1530	Arruela
15	07 51 02 1515	Rotor	31	07 51 01 2034	Capa de Borracha
16	07 51 02 1516	Lâmina do Rotor (x4)	32	07 51 02 1532	Mandril Industrial