




Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 01 1001	Carcça	19	07 51 01 1019	Espaçador
2	07 51 01 1002	Pino Elástico	22	07 51 01 1022	Engrenagem
3	07 51 01 1003	Conector	23	07 51 01 1023	Engrenagem Planetária (x3)
4	07 51 01 1004	Botão Acionamento	24	07 51 01 1024	Pino (x3)
5	07 51 01 1005	Válvula	25	07 51 01 1025	Bucha (x3)
6	07 51 01 1006	Bucha de Reversão	26	07 51 01 1026	Eixo de trabalho
7	07 51 01 1007	O'Ring	28	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera (x2) (6201Z)
8	07 51 01 1008	Mola	29	07 51 02 1029	Espaçador do Mandril
9	07 51 01 1009	O'Ring	30	07 51 01 1047	O'Ring
10	07 51 01 1010	Alavanca de Reversão	31	07 51 01 1048	Difusor de exaustão
11	07 51 01 1011	Junta do Motor	32	07 51 01 1049	Parafuso (x2)
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)	33	07 51 01 2033	Porca Intermediária
14	07 51 01 1014	Placa (x2)	34	07 51 01 2034	Capa de Borracha
15	07 51 01 1015	Rotor	35	07 51 01 2035	Mandril
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor (x5)	36	07 51 01 2036	Prisioneiro (x2)
17	07 51 01 1017	Pino	37	07 51 01 1046	Prisioneiro
18	07 51 01 1018	Cilindro			