




Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 02 0001	CARCACA PARA SGT-0200	21	07 51 02 0021	ROLAMENTO DE ESFERAS (698ZZ) PARA SGT-0200
2	07 51 02 0002	PINO ELASTICO (PEÇA 02) PARA SGT-0200	22	07 51 02 0022	VALVULA REVERSORA PARA SGT-0200
3	07 51 02 0003	ENTRADA DE AR PARA SGT-0200	23	07 51 02 0023	O-RING (PEÇA 23) PARA SGT-0200
4	07 51 02 0004	GATILHO PARA SGT-0200	24	07 51 02 0024	ANEL (PEÇA 24) PARA SGT-0200
5	07 51 02 0005	VALVULA PARA SGT-0200	25	07 51 02 0025	PINO (PEÇA 25) (X2) PARA SGT-0200
6	07 51 02 0006	BUCHA DA VALVULA PARA SGT-0200	26	07 51 02 0026	EIXO PARA SGT-0200
7	07 51 02 0007	O-RING (PEÇA 07) PARA SGT-0200	27	07 51 02 0027	ENGRENAGEM PLANETARIA (X2) PARA SGT-0200
8	07 51 01 3038	MOLA (PEÇA 38) PARA SGT-0130	28	07 51 02 0028	BUCHA (PEÇA 28) (X2) PARA SGT-0200
9	07 51 05 4009	O-RING (PEÇA 09) (X2) PARA SGT-0540	29	07 51 02 0029	MOLA (PEÇA 29) PARA SGT-0200
10	07 51 02 0010	ALAVANCA DE REVERSAO PARA SGT-0200	30	07 51 06 4038	ESFERA METALICA PARA SGT-0640
11	07 51 02 0011	VEDACAO (PEÇA 11) PARA SGT-0200	31	07 51 02 0031	PORCA INTERMEDIARIA PARA SGT-0200
12	07 51 06 3060	PINO ELÁSTICO (X2) PARA SGT-0630	32	07 51 02 0032	TAMPA DE FECHAMENTO PARA SGT-0200
13	07 51 06 3015	ROLAMENTO DE ESFERAS (696ZZ) PARA SGT-0630	33	07 51 02 0033	ARRUELA (PEÇA 33) PARA SGT-0200
14	07 51 02 0014	PLACA TRASEIRA PARA SGT-0200	34	07 51 02 0034	MANDRIL 1/4" C/ CHAVE
15	07 51 02 0015	ROTOR PARA SGT-0200	35	07 51 02 0035	PARAFUSO (PEÇA 35) PARA SGT-0200
16	07 51 02 0016	LAMINA DO ROTOR (X5) PARA SGT-0200	36	07 51 02 0036	PRISIONEIRO (PEÇA 36) PARA SGT-0200
17	07 51 06 4043	PINO ELASTICO (PEÇA 43) PARA SGT-0640	37	07 51 03 1008	O-RING (PEÇA 08) (X2) PARA SGT-0310
18	07 51 02 0018	CILINDRO PARA SGT-0200	38	07 51 02 0038	DIFUSOR DE EXAUSTAO PARA SGT-0200
19	07 51 02 0019	PLACA DIANTEIRA PARA SGT-0200	39	07 51 02 0039	SILENCIADOR (X2) PARA SGT-0200
20	07 51 06 3057	ROLAMENTO DE ESFERAS (6000ZZ) PARA SGT-0630	40	07 51 08 1009	O-RING (PEÇA 09) (X3) PARA SGT-0810