




Item	Código	Descrição
1	07 51 04 1001	Carcasa
2	07 51 04 1002	Pino Elástico
3	07 51 04 1003	Conector
4	07 51 04 1004	Acionador
5	07 51 04 1005	Pino
6	07 51 04 1006	Espaçador
7	07 51 04 1007	O'Ring
8	07 51 04 1008	Mola
10	07 51 04 1010	Válvula Central
12	07 51 04 1012	Êmbolo
13	07 51 04 1013	Rolamento de Esferas (x2) (608zz)
14	07 51 04 1014	Prato Traseiro
15	07 51 04 1015	Rotor
16	07 51 04 1016	Lâmina do Rotor (x4)
17	07 51 04 1017	Pino Elástico
18	07 51 04 1018	Cilindro
19	07 51 04 1019	Placa Dianteira
20	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera (6201Z)
21	07 51 04 1021	Gaxeta
22	07 51 04 1022	Engrenagem Cônica
23	07 51 04 1023	Caixa de Engrenagens
24	07 51 04 1024	Arruela de Pressão (x4)
25	07 51 04 1025	Parafuso Allen (x4)

Item	Código	Descrição
26	07 51 04 1026	Espaçador
27	07 51 04 1027	Parafuso
28	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)
29	07 51 04 1029	Anel de Retenção (STW-10)
30	07 51 04 1030	Engrenagem Cônica
31	07 51 04 1031	Arruela Ondulada
32	07 51 04 1032	Rolamento de Esferas (6202ZZ)
33	07 51 04 1033	Eixo
34	07 51 03 1036	Chaveta
35	07 51 04 1035	Espaçador
36	07 51 04 1036	Capa da Engrenagem
37	07 51 04 1037	Guarda Protetora
38	07 51 04 1038	Flange
39	07 51 04 1039	Pino Elástico
40	07 51 04 1040	Porca Flange
41	07 51 04 1041	Parafuso de Ajuste
42	07 51 04 1042	Porca de Ajuste
43	07 51 04 1043	Parafuso
44	07 51 04 1044	Guia Entrada
45	07 51 04 1045	Mola
46	07 51 04 1046	Regulador
47	07 51 04 1047	Pêndulo (x6)
48	07 51 04 1048	Pino Elástico (x2)

Item	Código	Descrição
49	07 51 03 1042	O'Ring
50	07 51 04 1050	Mola
51	07 51 04 1051	Pino de Segurança
52	07 51 03 1013	Pino Elástico
53	07 51 04 1053	Difusor de Exaustão
54	07 51 03 2043	Manipulo
55	07 51 04 1055	Chave Troca Disco
56	07 51 04 1056	Anel de Retenção (ISTW-7)
57	07 51 04 1057	Bucha
58	07 51 03 1009	O'Ring
59	07 51 04 1059	Mola
60	07 51 04 1060	Pino Trava
61	07 51 04 1061	Prisioneiro (x2)
62**	07 51 04 1062	O'Ring
63**	07 51 04 1063	Grampo
64**	07 51 04 1064	Mangueira
65**	07 51 04 1065	Mangueira de Exaustão
66	07 51 04 1066	O'Ring
67	07 51 04 1067	Capa de Borracha
79	07 51 04 1079	Filtro
80	07 51 04 1080	Estabilizador
81	07 51 04 1081	Arruela
82	07 51 05 6026	Bujão