



Item	Código	Descrição
1	07 51 0421 01	PROTEÇÃO DO DISCO
2	07 51 0421 02	PORCA
3	07 51 0421 03	ARRUELA DE PRESSÃO
4	07 51 0421 04	PARAFUSO M6X25
5	07 51 0421 05	BUCHA DA PROTEÇÃO DO DISCO
6	07 51 0421 06	PORCA DE FIXAÇÃO DO PRATO
7	07 51 0421 07	SUPORTE DO EIXO
8	07 51 0421 08	EIXO DE TRABALHO
9	07 51 0421 09	CHAVETA
10	07 51 0421 10	ROLAMENTO
11	07 51 0421 11	ENGRENAGEM
12	07 51 0421 12	ARRUELA DE PRESSÃO
13	07 51 0421 13	ANEL TRAVA
14	07 51 0421 14	ROLAMENTO
15	07 51 0421 15	PROTEÇÃO DO ROLAMENTO
16	07 51 0421 16	PARAFUSO DE AJUSTE
17	07 51 0421 17	PARAFUSO M6X8
18	07 51 0421 18	MANIPULO
19	07 51 0421 19	CARÇAÇA FRONTAL

Item	Código	Descrição
20	07 51 0421 20	PARAFUSO M5X10
21	07 51 0421 21	TAMPA DE EXAUSTÃO
22	07 51 0421 22	ANEL TRAVA
23	07 51 0421 23	ENGRENAGEM
24	07 51 0421 24	ROLAMENTO
25	07 51 0421 25	ROLAMENTO
26	07 51 0421 26	PLACA DIANTEIRA
27	07 51 0421 27	LAMINAS DE ROTOR
28	07 51 0421 28	ROTOR
29	07 51 0421 29	CILINDRO
30	07 51 0421 30	PINO GUIA
31	07 51 0421 31	PLACA TRASEIRA
32	07 51 0421 32	JUNTA DE VEDAÇÃO
33	07 51 0421 33	ANEL TRAVA
34	07 51 0421 34	CARÇAÇA
35	07 51 0421 35	ARRUELA DE PRESSÃO
36	07 51 0421 36	PARAFUSO M5X20
37	07 51 0421 37	VALVULA DE ESTRANGULAMENTO
38	07 51 0421 38	PINO DO GATILHO

Item	Código	Descrição
39	07 51 0421 39	GATILHO
40	07 51 0421 40	TRAVA DE SEGURANÇA DO GATILHO
41	07 51 0421 41	MOLA DO PINO DE SEGURANÇA
42	07 51 0421 42	O-RING
43	07 51 0421 43	VALVULA
44	07 51 0421 44	BUCHA DA VALVULA
45	07 51 0421 45	MOLA DA VALVULA
46	07 51 0421 46	O-RING 10.6X1.8
47	07 51 0421 47	PARAFUSO DE VEDAÇÃO
48	07 51 0421 48	ENTRADA DE AR
49	07 51 0421 49	CHAVE DE AJUSTE DO DISCO
50		
51		
52		
53		