




Número	Código	Descrição	Quantidade	Número	Código	Descrição	Quantidade
1	07 51 0501 01	Parafuso de vedação	1	22	07 51 0501 22	Placa retentora da engrenagem	1
2	07 51 0501 02	O-ring	1	23	07 51 0501 23	Porca de alojamento	1
3	07 51 0501 03	Mola	1	24	07 51 0501 24	Carcaça da catraca	1
4	07 51 0501 04	O-ring	1	25	07 51 0501 25	Rolamento de agulha	1
5	07 51 0501 05	Valvula	1	26	07 51 0501 26	Bucha	1
6	07 51 0501 06	Entrada de ar	1	27	07 51 0501 27	Eixo da catraca	1
7	07 51 0501 07	Pino do gatilho	1	28	07 51 0501 28	Bucha de trabalho	1
8	07 51 0501 08	Gatilho	1	29	07 51 0501 29	Cabeçote	1
9	07 51 0501 09	Carcaça	1	30	07 51 0501 30	Pino trava	1
10	07 51 0501 10	Rolamento Traseiro	1	31	07 51 0501 31	Mola do pino	1
11	07 51 0501 11	Placa traseira	1	32	07 51 0501 32	Botão de reversão	1
12	07 51 0501 12	Laminas de Rotor	4	33	07 51 0501 33	Arruela	1
13	07 51 0501 13	Pino guia	1	34	07 51 0501 34	Pino guia da catraca	1
14	07 51 0501 14	Rotor	1	35	07 51 0501 35	Catraca	1
15	07 51 0501 15	Cilindro	1	36-39	07 51 0501 36	kit bigorna	1
16	07 51 0501 16	Placa Dianteira	1	40	07 51 0501 40	mola	2
17	07 51 0501 17	Pino guia	1	41	07 51 0501 41	Esfera de aço	2
18	07 51 0501 18	Rolamento Dianteiro	1	42	07 51 0501 42	Arruela de pressão	1
19	07 51 0501 19	Camisa roscada	1	43	07 51 0501 43	Anel trava	1
20	07 51 0501 20	Engrenagem	3	44	07 51 0501 44	Parafuso	1