




Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 05 1001	Carcaça	24	07 51 01 1024	Pino (x3)
2	07 51 04 1002	Pino Elástico	25	07 51 05 1025	Placa Retentora da Engrenagem
3	07 51 05 1003	Conector	26	07 51 05 1026	Porca de Alojamento
4	07 51 05 1004	Acionador	27	07 51 05 1027	Bucha
5	07 51 05 1005	Válvula do Acionador	28	07 51 05 1028	Carcaça da Catraca
7	07 51 01 1007	O'Ring	29	07 51 05 1029	Bucha
8	07 51 05 1008	Mola	30	07 51 05 1030	Eixo da Catraca
9	07 51 05 1009	O'Ring	31	07 51 05 1031	Bucha Guia
10	07 51 05 10 10	Bujão	32	07 51 05 1032	Cabeçote
11	07 51 02 1011	Cápsula	33	07 51 05 1033	Botão de Reversão
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)	34	07 51 05 1034	Mola
14	07 51 05 1014	Placa Traseira	35	07 51 05 1035	Alojamento da Mola
15	07 51 05 1015	Rotor	36	07 51 05 1036	Arruela
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor (x4)	37	07 51 05 1037	Gatilho da Catraca
17	07 51 05 1017	Pino Elástico	38	07 51 05 1038	Bigorna 1/2"
18	07 51 05 1018	Cilindro	39	07 51 05 1039	Mola (x2)
19	07 51 05 1019	Placa Dianteira	40	07 51 05 1040	Pino
20	07 51 04 1013	Rolamento de Esferas (608zz)	41	07 51 05 1041	Arruela
21	07 51 05 1021	Arruela	42	07 51 05 1042	Anel Elástico (RTW -31.5)
22	07 51 05 1022	Eixo Roscado Estriado	43	07 51 05 1043	Esfera de Aço (x2)
23	07 51 05 1023	Engrenagem (x3)	44	07 51 05 1044	Pino