


CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (PINLESS)



Item	Código	Descrição
1	07 52 05 6201	Parafuso (peça 01) (x4)
2	07 52 05 6202	Arruela (peça 02) (x8)
3	07 52 05 6203	Porca (peça 03) (x4)
4	07 52 05 6204	Carcça do martelo
5	07 52 05 6205	Manípulo
6	07 52 05 6207	Arruela (x4)
7	07 52 05 6206	Parafuso (x4)
8	07 52 05 6208	Vedação (peça 08)
9	07 52 05 6209	O-Ring (peça 09)
10	07 52 05 6210	Bucha (peça 10)
11	07 51 05 5038	Anel (peça 11)
12	07 51 05 5036	O-Ring (peça 12)
13	07 52 05 6213	Bigorna 1"
14	07 52 05 6214	Bucha (peça 14)
15	07 52 05 6215	Martelo
16	07 52 05 6216	Came
17	07 52 05 6217	Caixa do martelo
18	07 52 05 6218	Vedação
19	07 52 05 6219	Carcça
20	07 52 05 6220	Rolamento de esferas (peça 20)
21	07 52 05 6221	Placa dianteira
22	07 52 05 6222	Lâmina do rotor (x6)
23	07 52 05 6223	Rotor
24	07 52 05 6260	Pino do rotor
25	07 52 05 6224	Cilindro

Item	Código	Descrição
26	07 52 05 6261	Pino da capa do cilindro
27	07 52 05 6227	Vedação (peça 27)
28	07 52 05 6228	Manipulo traseiro
29	07 52 05 6229	Pino (peça 29)
30	07 52 05 6231	O-Ring
31	07 52 05 6230	Parafuso
32	07 52 05 6232	Bucha da válvula
33	07 52 05 6233	O-Ring (peça 33)
34	07 52 05 6234	Botão de regulagem
35	07 52 05 6235	Esfera
36	07 52 05 6237	Bucha
37	07 52 05 6236	Mola
38	07 52 05 6238	Pino (peça 38)
39	07 52 05 6239	Válvula (peça 39)
40	07 52 05 6240	Mola (peça 40)
41	07 52 05 6241	O-Ring (peça 41) (x2)
42	07 52 05 6243	Entrada de ar
43	07 52 05 6244	Filtro
44	07 52 05 6245	Conector
45	07 52 05 6246	Parafuso (x4)
46	07 52 05 6247	Pino
47	07 52 05 6248	Pino
48	07 52 05 6249	Gatilho