




Item	Código	Descrição
1	07 51 06 1201	Porca da Pinça
2	07 51 06 1202	Pinça 1/4"
3	07 51 06 1203	Conector
4	07 51 06 1204	Tampa
5	07 51 06 1205	Retentor
6	07 51 06 1206	Porca
7	07 51 06 1207	Mola
8	07 51 06 1208	Vedação
9	07 51 06 1209	Rolamento (6001ZZ)
10	07 51 06 1210	Placa Dianteira
11	07 51 06 1211	Bucha do Rotor
12	07 51 06 1212	Pino Elástico
13	07 51 06 1213	Cilindro
14	07 51 06 1214	Rotor
15	07 51 06 1215	Palhetas (x4)
16	07 51 06 1216	Placa Traseira
17	07 51 06 1217	Rolamento (696ZZ)
18	07 51 06 1218	Carcaça

Item	Código	Descrição
19	07 51 06 1219	Regulador de Ar
20	07 51 06 1220	O-Ring
21	07 51 06 1221	Pino
22	07 51 06 1222	Mola
23	07 51 06 1223	O-Ring
24	07 51 06 1224	Porca
25	07 51 06 1225	Conjunto Gatilho
29	07 51 06 1229	Pino Elástico
30	07 51 06 1230	Difusor de Escape
31	07 51 06 1231	Capa
32	07 51 06 1232	O-Ring
33	07 51 06 1233	Entrada de Ar
34	07 51 06 1234	Tela
35	07 51 06 1235	Pino
36	07 51 06 1236	Vedação