

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

BANQUETA FIXA COM BANDEJA PARA MECÂNICO

CÓD.: 0699990015



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.


IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA


AVISO! Certifique-se de ler e entender completamente as instruções antes de usar. Embora sejam feitos todos os esforços para garantir o mais alto grau de proteção em todas as partes, não podemos garantir a ausência de lesões. Atenção aos riscos de acidente devido mau uso.

- Este produto não é um brinquedo e deve ser usado apenas para o fim a que se destina;
- Nunca efetue quaisquer alterações ou modificações neste produto;
- Utilize este produto apenas em solo estável, nivelado e seco;
- Mantenha sempre as mãos e os pés afastados da área de risco;
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que todas as fixações estão bem apertadas e que tudo está em ordem, sendo verificado periodicamente;
- Deixar este produto exposto ao tempo, especialmente ao sol direto, chuva ou maresia, acelerará o processo de desgaste. Isso pode ser retardado removendo o produto dessas condições ou cobrindo-o adequadamente;
- Quando não estiver em uso, a banqueta deve ser armazenada em local seco e arejado;
- Este produto não deve ser utilizado por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estejam sob supervisão de profissionais;
- Limpar apenas com pano úmido, faça isso regularmente para manter o produto limpo. Não use substâncias de limpeza industrial forte ou materiais abrasivos, pois podem danificar o produto.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1 - Assento;
- 2 - Estrutura de aço superior
- 3 - Parafuso para assento
- 4 - Porca para estrutura superior
- 5 - Porca do rodízio
- 6 - Arruela
- 7 - Bandeja plástica
- 8 - Estrutura de aço inferior
- 9 - Parafuso para bandeja
- 10 - Rodizios (CÓD.: 0741990010)




INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1- Primeiramente, conforme o esquema da página anterior, fixe a bandeja de plástico (7) sobre a estrutura de aço inferior (8) certificando-se de que os furos fiquem alinhados. Agora pegue a estrutura de aço superior (2) e prenda na peça que foi montada usando os parafusos para bandeja (9), porcas para a estrutura superior (4) e arruelas (6). Certifique-se de que os parafusos estejam totalmente apertados, utilizando as imagens abaixo como referência. Repita o processo do outro lado.



2- Em seguida, fixe o assento (1) na parte superior das estruturas de aço (2). Utilize as barras transversais (11) entre o assento e a estrutura. Prenda com os parafusos restantes (3), localizados na parte inferior do assento. Tenha em mãos uma chave allen (não inclusa) para esta etapa. As setas vermelhas mostram onde os parafusos devem ser colocados.



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

3- Por último, pegue a porca para rodízio (5) e rodízio (10). Como pode ser visto na imagem, a porca está na parte superior e a roda está na parte inferior. Passe o rodízio pelo orifício pré-perfurado e prenda no lugar usando a porca. Certifique-se de que está bem fixo e, em seguida, repita com os rodízios e porcas restantes até que o banco esteja totalmente montado. Uma chave allen (não inclusa) pode ser necessária.



[illegible]

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia."

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui