

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 3 MESES

**ELEVADOR AUTOMOTIVO
2,5 TON - 470MM**

CÓD.: 0761100045



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360



NÃO UTILIZE ESTE EQUIPAMENTO COMO UM CAVALETE!

Utilize este equipamento apenas para o fim ao qual foi projetado. Utilizá-lo de outras formas ocasionará desgaste não natural de suas partes e risco de acidentes por quebra ou mal uso (Uso inadequado não está incluso na garantia).

- Verifique se a carga está estável e segura no equipamento, certificando-se de que não há riscos de tombar ou escorregar durante o uso.
- Tenha cuidado ao manusear a ferramenta, lembrando de sempre utilizar os pinos de segurança do equipamento.


INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



MANTENHA A FERRAMENTA LONGE DE CRIANÇAS. Não deixe crianças permanecerem na área de trabalho. Não deixe que manuseiem a mesma.



UTILIZE ÓCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA OS OUVIDOS. Todos os operadores e pessoas dentro da área de trabalho da ferramenta (ou quando da execução de algum serviço de manutenção da mesma) devem utilizar os EPI's adequados para a prevenção de acidentes.



UTILIZE O MINI ELEVADOR HIDRÁULICO PARA MOTO APENAS EM SUPERFÍCIES PLANAS E ESTÁVEIS.



NÃO EXCEDA O PESO MÁXIMA PERMITIDO.



PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Mantenha o Elevador automotivo sempre limpo, lubrificado e em ambiente seco.
- Lubrifique adequadamente todos os componentes articulados a cada 3 meses.
- Certifique-se de que não há risco de tombar ou escorregar.
- Sempre que precisar de algum ajuste, reparo ou manutenção, procure uma assistência técnica autorizada SigmaTools em nosso site: www.sigmatools.com.br



MEDIDAS DE SEGURANÇA

O elevador automotivo deve ser operado com uma furadeira elétrica que tenha torque suficiente (90 Nm). O uso de chaves de impacto, removedores de parafusos pneumáticos ou ferramentas de impacto são estritamente proibidos devido aos danos que podem causar aos acionamentos.

Utilize o elevador automotivo em um piso plano, duro e liso, como o concreto. Um piso irregular pode dificultar o funcionamento do elevador devido à resistência aos movimentos dos rodízios. Antes de levantar ou baixar a carga, certifique-se de que os obstáculos que impedem a subida ou descida, como cavaletes e trava anti-inclinação.

ORIENTAÇÕES

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DO USO.

O Elevador automotivo é um equipamento exclusivamente para elevação, devendo ser utilizado apenas para este fim. Qualquer outro tipo de utilização é considerado inadequado e danos ou ferimentos de qualquer natureza são de responsabilidade exclusiva do usuário.

O não cumprimento destas recomendações pode causar danos materiais ou pessoais.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

A instalação só é permitida em superfície lisa e compacta.

Preste atenção à capacidade de carga máxima permitida.

Nunca abandone a unidade de controle enquanto o produto estiver em movimento.

Mantenha as mãos e pés afastados de peças móveis.

O produto só deve ser operado por pessoal treinado.

Use roupas de trabalho adequadas.

Para assegurar o pleno funcionamento do produto, é importante manter o ambiente livre de quaisquer obstruções que possam afetar sua operação.

Antes de utilizar o produto, certifique-se sempre de ter tomado todas as precauções de segurança necessárias.

É fundamental nunca remover os componentes de segurança. Sob nenhuma circunstância utilize o produto se esses componentes estiverem ausentes ou danificados.

Antes de iniciar o uso do produto, sempre verifique se ele está em perfeitas condições para garantir sua eficiência.

Certifique-se de realizar manutenções regulares e, em caso de irregularidades, entre em contato com uma assistência técnica especializada.

VISTA EXPLODIDA

LINK: <https://www.sigmatools.com.br/site/ELEVADORAUTOMOTIVO>



[illegible]

[illegible]

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

Corte aqui



NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.

- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.

- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

