

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SNOW PUMP

2 LITROS

SGT-9924 **3 EM 1**

CÓD.:0701992400

IMPORTADO POR
CNPJ 13.031.956/0001-00
FABRICADO NA R.P.C.

GUIA DE INSTALAÇÃO - SGT-9924

SNOW PUMP - 3 EM 1

FÁCIL INSTALAÇÃO DOS BICOS



Nº1- Bico adaptador p/ pressão de água/químico;


Nº2- Bico adaptador p/ pressão de shampoo com flotor;

Nº3- Junção do bico adaptador pressão de shampoo;

Nº4- Bico adaptador chuveirinho.



Nº5- Plástico de vedação;



Nº6- Flotador.



Nº7- Pré-filtro.



Nº8- Anel O-ring.

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE ÁGUA/QUÍMICO



A- Encaixe o plástico de vedação **Nº5** conforme ilustrado acima.



B- Rosqueie o bico adaptador **Nº1** ou **Nº4** para pressão de água/químico.

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE SHAMPOO



A- Encaixe o plástico de vedação **N°5** como ilustrado acima.



B- Encaixe o pré-filtro **N°7** na junção **N°3** como ilustrado acima.



C- Rosqueie a junção **N°3** no bico da Snow Foam (antes de rosquear o bico **N°2**, verifique se o flutador está junto ao bico conforme imagem **D**), e rosqueie o bico **N°2** na junção **N°3** já rosqueada na Snow Foam.



D- Flutador no bico

ATENÇÃO!



Para uso com pressão de água/químico (bicos **Nº1** ou **Nº4**), encaixar a mangueira com a peça verde para baixo.




Para uso com a pressão de shampoo (bico **Nº2**), encaixar a mangueira semelhante a imagem mostrada acima.

IMPORTANTE!



Utilize somente um plástico de vedação (**Nº5**), as outras unidades são peças reserva.




Atenção para a posição correta do plástico de vedação (**Nº5**)

ITENS SOBRESSALENTE

ITENS QUE ACOMPANHAM A SGT-9924


Anel O-Ring



Pré-filtro



Flotador



Plástico de vedação



MODO DE USO

Aplicação

Para um melhor desempenho da Snow recomenda se, adicionar o produto líquido até 50% do reservatório, bombeie até notar rejeição de pressão (isso indica que o reservatório já está com a compressão de ar limitada).

- Bombeie sempre sobre uma superfície plana de preferência o solo.
- Em caso de bancadas, sempre bombeie próximo ao centro da bancada.
- Não debruçar o corpo sob o pulverizador durante o bombeamento, mantenha uma distância segura do rosto, utilize EPI'S.

ATENÇÃO

Não armazene o pulverizador com pressão.

Após o uso, alivie a pressão retirando o ar comprimido de dentro do reservatório, antes de guardar o pulverizador.

A queda do pulverizador com pressão interna pode ocasionar a quebra do reservatório, faça o uso de EPI'S ao manusear o equipamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal ____/____/____ Nota fiscal _____

Nome do equipamento _____

Nº de série do equipamento _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui