

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

**SGT-8521 - LANTERNA LED GIRATÓRIA 1000 LUMENS
COM SENSOR DE MOVIMENTO**

CÓD.: 0703852100



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de
Máquinas, Equipamentos e
Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

A Lanterna LED Giratória foi desenvolvida para oferecer iluminação prática e confiável em oficinas, serviços automotivos e atividades de manutenção em geral.

Com design ergonômico e recursos modernos, como o acionamento por botão ou sensor de movimento, adapta-se a diferentes situações de trabalho, proporcionando maior comodidade e eficiência.

DIAGRAMA DO PRODUTO

- 1- Base Magnética dupla
- 2- Sensores Infravermelhos
- 3- Interruptor Sensor de Movimento
- 4- Sensor de Movimento
- 5- Interruptor Liga/Desliga
- 6- LED COB
- 7- 2 Ganchos
- 8- Porta USB-C
- 9- Indicador de Bateria



AVISOS DE SEGURANÇA

- Não utilize a lanterna próxima a materiais inflamáveis ou gases.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
- Nunca aponte a luz diretamente para os olhos de pessoas ou animais.
- Antes de usar o cabo de carregamento, inspecione-o. Caso apresente defeitos, substitua imediatamente.
- Não exponha a lanterna à água ou à chuva, pois o produto possui resistência limitada à umidade (IP20).

ANTES DE USAR

Atenção: carregue totalmente a lanterna antes do primeiro uso.

- Utilize apenas carregadores USB-C de 1A ou superior.
- Realize o carregamento completo para garantir melhor desempenho da bateria.
- O produto está equipado com proteção contra sobrecarga e descarga, garantindo maior vida útil da bateria.

OPERAÇÃO

Usando a luz:

- Baixo nível (50% – 500 lumens): pressione o botão Liga/Desliga uma vez.
- Alto nível (100% – 1000 lumens): pressione o botão novamente.
- Desligar: pressione o botão uma terceira vez.

Usando o sensor de movimento:

- 1- Desligue a lanterna no botão principal.
- 2- Pressione o botão do sensor para ativar a função.
- 3- Passe a mão a cerca de 10 cm de distância do sensor para ligar ou desligar a luz automaticamente.
- 4- Para desativar a função, pressione novamente o botão do sensor.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de luz	LED COB 10W
Intensidade luminosa (Alto nível)	1000 lm
Intensidade luminosa (Baixo nível)	500 lm
Ângulo do feixe de luz	120°
Duração do LED	30.000 horas
Temperatura de cor	6500K
Índice de reprodução de cor (CRI)	80
Bateria	Íon de Lítio 3,7V – 4400 mAh (2x 18650)
Tempo de carregamento	3 a 4 horas
Autonomia (100%)	2 a 2,5 horas
Autonomia (50%)	4 a 5 horas
Carregamento	USB-C (5V DC, 2A)
Dimensões aproximadas	500 x 40 x 40 mm

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

- Limpe a lanterna regularmente com pano seco e macio. Não utilize solventes agressivos.
- Evite quedas, impactos e exposição prolongada à umidade.
- Armazene em local seco e seguro, longe de fontes de calor e fora do alcance de crianças.
- Caso a bateria apresente desgaste natural ou perda de autonomia, substitua-a apenas por peças compatíveis e originais.
- Verifique periodicamente o cabo e a porta de carregamento USB-C.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui