

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

SGT-8602

PISTOLA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO

CÓD.: 0703860200



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho - Cotia - SP - CEP: 06714-360

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E TODAS AS INSTRUÇÕES.

O não cumprimento das instruções listadas abaixo pode resultar em acidentes, mau funcionamento e/ou ferimentos graves.

Prezado usuário: Este manual contém detalhes de instalação, funcionamento, operação e manutenção da ferramenta elétrica.

O termo “ferramenta”, em todos os avisos listados abaixo, refere-se a ferramentas elétricas alimentadas por fio ou por bateria.



ATENÇÃO: CASO ESTE EQUIPAMENTO APRESENTE ALGUMA NÃO CONFORMIDADE, ENCAMINHE-O PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SIGMA MAIS PRÓXIMA.



ATENÇÃO: AO UTILIZAR A FERRAMENTA, DEVEM SER SEGUIDAS AS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, A FIM DE EVITAR RISCOS DE ACIDENTES, DANOS AO EQUIPAMENTO E FERIMENTOS PESSOAIS.

SÍMBOLOS E SEUS SIGNIFICADOS

Símbolos	Nome	Explicação
	Cuidado/ Atenção	Alerta de segurança (riscos de acidente), e atenção durante o uso.
	Leia o manual de operação / instruções	Leia o manual de operação / instrução antes de utilizar o equipamento.
	Eliminação de resíduos	Resíduos elétricos não devem ser descartados com resíduos residenciais comuns. Encaminhe estes resíduos para reciclagem.
	Utilize EPI (Equipamento de proteção Individual)	Utilize equipamento de proteção individual adequado para cada tipo de trabalho.
	Classe isolamento II	Dupla isolamento.
	Risco de choque elétrico	Cuidado ao manusear risco de choque elétrico.
	Instruções de ligação elétrica	Seguir as instruções para a correta instalação da máquina.
	Uso em ambientes internos	Use o carregador da bateria em ambientes internos protegidos da chuva.
	Proteger a bateria do calor	Não exponha a bateria a calor acima de 50°C.
	Proteger a bateria do fogo	Proteja a bateria do fogo, e jamais jogue-a no fogo, sob riscos de explosões.
	Não emergir a bateria	Mantenha a bateria protegida da umidade e jamais mergulhar ou descartar as baterias em rios, lagos, e em ambientes semelhantes.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material do Corpo	Tensão	Pressão Máxima	Vazão	Alcance do Jato	Autonomia da Bateria	Tempo de Carga
Nylon reforçado / bomba de alta pressão	21V	2,0 – 2,5 MPa	3 – 6 L/min	até 8 m	20 – 25 min	3 – 4 h

MONTAGEM

Instalação do Bico de Pulverização




1. Conecte o bico à haste de extensão.
2. Encaixe a haste na entrada de água da pistola.
3. Gire meia volta no sentido horário até sentir o travamento.

Atenção: Certifique-se de que a junção entre a haste e o corpo da pistola esteja firme. Se houver folga, a água pode infiltrar-se na carcaça, danificando o motor ou a bateria.

MONTAGEM DO BICO DE PULVERIZAÇÃO




1. Remova o conector rápido de água até que a superfície preta de encaixe fique visível.
2. Conecte à entrada de água do equipamento.
3. Solte a mola e verifique se o encaixe está bem travado.

Atenção: Certifique-se de que o anel de vedação e o anel de borracha do conector rápido da entrada de água estejam em boas condições.



TROCA DA BATERIA

1. Pressione o botão para liberação.
2. Empurre o corpo da bateria para frente.
3. Retire a bateria e substitua por uma totalmente carregada.



ATENÇÃO

Evite que a água entre na bateria. Se estiver molhada, não recarregue até secar completamente. Jamais recarregue com água dentro da bateria, sob risco de curto-circuito ou incêndio.

MODO DE USO E DICAS DE OPERAÇÃO

1. Coloque o filtro de entrada de água no recipiente, garantindo que o peso o mantenha submerso.
2. Conecte a mangueira de sucção na entrada da pistola.
3. Instale a bateria na empunhadura.
4. Pressione o botão de trava e puxe o gatilho lentamente para iniciar o jato.
5. O frasco de espuma possui sucção automática — mantenha-o na posição vertical e utilize shampoo automotivo adequado.
6. Após o uso, limpe o frasco com água limpa e remova a bateria antes de guardar.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

1. Antes do primeiro uso, carregue completamente a bateria por aproximadamente 4 horas.
2. O equipamento pode funcionar continuamente por até 15 minutos. Faça pausas curtas entre os usos.
3. Mantenha o filtro de entrada de água totalmente submerso durante o uso.
4. Posicione a pistola abaixo do nível do recipiente para melhor aspiração.
5. Nunca direcione o jato de água para pessoas, animais ou partes do corpo.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

Corte aqui



Corte aqui



Corte aqui



OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.