

SGT Σ TOOLS
By SIGMA

SNOW PUMP do **HEXA!**

3EM1 2 LITROS

CÓD.: 0701992408

**MANUAL DE
INSTRUÇÕES**




***Edição
Comemorativa***

IMPORTADO POR CNPJ 13.031.956/0001-00
FABRICADO NA R.P.C. | VALIDADE: INDETERMINADO

GUIA DE INSTALAÇÃO

SNOW PUMP - 3 EM 1

FÁCIL INSTALAÇÃO DOS BICOS




Nº1- Bico adaptador p/ pressão de água/químico;


Nº2- Bico adaptador p/ pressão de shampoo com flotor;

Nº3- Junção do bico adaptador pressão de shampoo;


Nº4- Bico adaptador chuveirinho.




Nº5- Plástico de vedação;



Nº6- Flotador.



Nº7- Pré-filtro.




Nº8- Anel O-ring.



ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE ÁGUA/QUÍMICO



A- Encaixe o plástico de vedação **Nº5** conforme ilustrado acima.




B- Rosqueie o bico adaptador **Nº1** ou **Nº4** para pressão de água/químico.


ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES

ESQUEMA DE MONTAGEM PARA BICOS ADAPTADORES


BICO ADAPTADOR PARA PRESSÃO DE SHAMPOO



A- Encaixe o plástico de vedação **Nº5** como ilustrado acima.



B- Encaixe o pré-filtro **Nº7** na junção **Nº3** como ilustrado acima.




C- Rosqueie a junção **Nº3** no bico da Snow Foam (antes de rosquear o bico **Nº2**, verifique se o flutador está junto ao bico conforme imagem **D**), e rosqueie o bico **Nº2** na junção **Nº3** já rosqueada na Snow Foam.




D- Flutador no bico

ATENÇÃO!




Para uso com pressão de água/químico (bicos **Nº1** ou **Nº4**), encaixar a mangueira com a peça verde para baixo.





Para uso com a pressão de shampoo (bico **Nº2**), encaixar a mangueira semelhante a imagem mostrada acima.

IMPORTANTE!



Utilize somente um plástico de vedação (Nº5), as outras unidades são peças reserva.




Atenção para a posição correta do plástico de vedação (Nº5)


ITENS SOBRESSALENTES

ITENS QUE ACOMPANHAM


Anel O-Ring




Pré-filtro



Flotador



Plástico de vedação



MODO DE USO

Aplicação

Para um melhor desempenho da Snow recomenda-se, adicionar o produto líquido até 50% do reservatório, bombeie até notar rejeição de pressão (isso indica que o reservatório já está com a compressão de ar limitada).

- Bombeie sempre sobre uma superfície plana de preferência o solo.
- Em caso de bancadas, sempre bombeie próximo ao centro da bancada.
- Não debruçar o corpo sob o pulverizador durante o bombeamento, mantenha uma distância segura do rosto, utilize EPI'S.

ATENÇÃO

Não armazene o pulverizador com pressão.

Após o uso, alivie a pressão retirando o ar comprimido de dentro do reservatório, antes de guardar o pulverizador.

A queda do pulverizador com pressão interna pode ocasionar a quebra do reservatório, faça o uso de EPI'S ao manusear o equipamento.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal ____/____/____ Nota fiscal _____

Nome do equipamento _____

Nº de série do equipamento _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 3 meses, contados a partir da data de venda ao usuário.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações pneumáticas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui