

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

TALHA MANUAL DE ALAVANCA

0,75 TONELADA

CÓD.: 0614010101 - 1,5M

CÓD.: 0614010102 - 3M

1 TONELADA

CÓD.: 0614010103 - 1,5M

CÓD.: 0614010104 - 3M

1,5 TONELADA

CÓD.: 0614010105 - 1,5M

CÓD.: 0614010106 - 3M

2 TONELADA

CÓD.: 0614010107 - 1,5M

CÓD.: 0614010108 - 3M

3 TONELADA

CÓD.: 0614010109 - 1,5M

CÓD.: 0614010110 - 3M

6 TONELADA

CÓD.: 0614010111 - 1,5M

CÓD.: 0614010112 - 3M



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR



LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17 - Moinho Velho -
Cotia - SP - CEP: 06714-360

IMPORTANTE:

Leia todas as instruções antes do uso para garantir operação segura.

Utilize o produto adequadamente e apenas para o fim ao qual se destina.

O uso incorreto pode causar danos ao equipamento, lesões pessoais e perda de garantia.

Antes de levantar qualquer carga:

- Inspeção ganchos, trava de segurança, corrente de carga e freio;
- Confirme lubrificação adequada e boas condições gerais.

Simbolos	Nome	Explicação
	Cuidado/ Atenção	Alerta de segurança (riscos de acidente), e atenção durante o uso.
	Leia o manual de operação / instruções	Leia o manual de operação / instrução antes de utilizar o equipamento.
	Utilize EPI (Equipamento de proteção Individual)	Utilize equipamento de proteção individual adequado para cada tipo de trabalho.

SEGURANÇA

- Não levante cargas acima da capacidade nominal da talha.
- Não opere em ângulo superior a 45°; risco de queda e danos.
- Evite ruídos excessivos: use protetores auriculares.
- Sempre use EPI e mantenha terceiros afastados.
- Não use se houver danos no gancho, corrente, alavanca ou catraca.
- Antes da manutenção, retire a carga e opere com o equipamento descarregado.
- Caso haja funcionamento irregular, pare imediatamente e procure assistência técnica.

CARACTERÍSTICAS

Funcionamento seguro e confiável;

Fácil transporte e instalação;

Uso em diversas áreas: indústrias, oficinas, frigoríficos, construção civil, etc.;

Alta eficiência e baixa manutenção;

Estrutura robusta com sistema de catraca dupla.

APLICAÇÃO



A talha de alavanca é indicada para:

- Elevação vertical;
- Tração e tensionamento;
- Posicionamento de cargas;
- Trabalhos em locais altos, estreitos ou subterrâneos;
- Movimentação controlada em vários ângulos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

IMPORTANTE

A fixação da carga ao gancho não deve ser feita de forma que ambos sofram cargas laterais, assim submetendo o gancho, muitas vezes, a cargas acima de sua capacidade prevista ou que a carga fique concentrada na ponta do gancho.



MOVIMENTAÇÃO DA CARGA

ATENÇÃO


Nunca opere a talha com cargas em inclinação, isso poderá causar danos ao equipamento e risco de acidente ao operador.

A corrente não pode estar retorcida ou “dobrada” durante o içamento;
A carga não pode estar impedida por obstruções ou que não seja dado a volta no moitão na corrente.



ORIENTAÇÃO DE ÂNGULOS DE IÇAMENTO

Para que o içamento seja realizado na vertical, em um ângulo de 90°, a talha deve ser centralizada acima da carga, cuide para que não haja arraste que possa danificar a talha;
Quando utilizar lingas, atente-se para o que o ângulo máximo de 45° não seja ultrapassado.



ELEVAÇÃO DA CARGA

Fixe a carga ao gancho da talha;
Acione a corrente de elevação pausadamente até atingir a altura que deseja, evite movimentos bruscos;
O gancho ou o moitão nunca devem encostar no corpo da talha, ao realizar a elevação da carga.

ATENÇÃO

Nunca deixe a carga suspensa pela talha. As cargas içadas por um período longo podem prejudicar o mecanismo, para isso, caso seja necessário, use cavaletes de sustentação apropriados;
A talha não deve ser utilizada para transporte/elevação de pessoas ou animais;

Ao elevar a carga nunca permita que pessoas passem ou permaneçam debaixo da mesma.



Imagens meramente ilustrativas

BAIXAR A CARGA

Para baixar a carga, acione pausadamente no sentido contrário a corrente que foi utilizada para elevação;
Desça a carga até que esteja apoiada sobre uma superfície plana e resistente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia".

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui