

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA DE 6 MESES

**VENTOSA PROFISSIONAL SUCÇÃO
À VÁCUO - 200MM**

CÓD.: 0606010001



WWW.SIGMATOOLS.COM.BR




LEIA, ENTENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES E ALERTAS ANTES DE OPERAR ESSA FERRAMENTA. O NÃO CUMPRIMENTO DAS ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NO MANUAL PODE RESULTAR EM PERIGO DE ACIDENTE. O EMPREGADOR DEVE DISPONIBILIZAR AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MANUAL AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

SIGMA TOOLS - Comércio de Máquinas, Equipamentos e Acessórios LTDA
Rua Matrix, 17- Moinho Velho-
Cotia- SP- CEP: 06714-360


DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES DA VENTOSA A VÁCUO

Pressione o botão (1) 5-7 vezes com a mão. A ventosa liberará o ar de dentro, garantindo uma aderência firme no objeto.



MODO DE LIBERAÇÃO DE AR


Após o uso, pressione o gatilho (2) para desativar o modo de sucção e, em seguida, pressione o botão para liberar o ar.



SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO À PROVA DE POEIRA

Remova o filtro sujo e insira um novo.

NOTA: A substituição oportuna do filtro sujo pode aumentar significativamente a vida útil do mecanismo de sucção.



OPERAÇÃO

1. Limpe a superfície do objeto a ser adsorvido antes de iniciar o processo.
2. Certifique-se de que a base da ventosa esteja limpa e sem danos.
3. Pressione a ventosa contra a superfície do objeto a ser adsorvido e utilize o modo de sucção para fixar o objeto.
4. Verifique se a indicação de pressão negativa está dentro do intervalo seguro e, em seguida, manipule o objeto.
5. Após concluir o trabalho, libere o objeto utilizando o modo de liberação de ar.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Capacidade de carga	150KG
Diâmetro da ventosa	200MM

MANUTENÇÃO

NOTA: Nunca use gasolina, solventes, álcool ou produtos similares, pois isso pode causar descoloração, deformação ou rachaduras no equipamento.

Para garantir a segurança e confiabilidade do produto, qualquer manutenção ou ajuste deve ser realizado por um centro de serviço autorizado.

ACESSÓRIOS ADICIONAIS

AVISO: Estes acessórios ou adaptadores são recomendados para uso com o dispositivo mencionado neste manual. O uso de outros acessórios pode causar ferimentos. Utilize apenas acessórios e adaptadores para as finalidades indicadas.

- Filtro à prova de poeira.

NOTA: Alguns itens da lista podem ser incluídos como acessórios padrão do equipamento.

DESCARTE

Respeite o meio ambiente. Leve o equipamento a um ponto de coleta apropriado, organizado conforme as normas estaduais ou locais. Este equipamento não deve ser descartado com resíduos domésticos. Faça o descarte de forma adequada, em conformidade com as regulamentações vigentes em seu país.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Empresa compradora: _____

Comprador: _____

Endereço completo: _____

Nome do vendedor: _____

Empresa vendedora: _____

Data da nota fiscal: ____/____/____ Nota fiscal: _____

Nome do equipamento: _____

Nº de série do equipamento: _____

OBSERVAÇÕES SOBRE GARANTIA

PRESCRIÇÕES DE GARANTIA

Esta ferramenta é garantida contra eventuais defeitos de montagem ou fabricação, desde que devidamente comprovados por nosso departamento técnico.

Esta garantia é válida por 6 meses, contados a partir da data de venda ao usuário, sendo 3 meses o prazo de garantia legal (Código de Defesa do Consumidor) e mais 3 meses concedidos por esta empresa.

Dentro do período de garantia, os componentes ou peças que comprovadamente apresentarem defeitos de fabricação, serão consertados ou (conforme o caso) substituídos gratuitamente por qualquer Assistência Autorizada contra a apresentação do "Certificado de Garantia."

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NA GARANTIA

Os defeitos originados de:

- Uso inadequado da ferramenta ou em desacordo com o manual de instruções;
- Instalações elétricas deficientes;
- Desgaste natural;
- Desgaste oriundo de intervalos muito longos entre as manutenções;
- Estocagem incorreta, influência do clima etc.

CESSA A GARANTIA

- Se o produto for modificado ou aberto por terceiros; se tiverem sido montadas peças fabricadas por terceiros; ou ainda, se o produto, tiver sido consertado por pessoas não autorizadas.
- Se o equipamento for aberto enquanto ainda se encontrar em período de garantia.
- Se ocorrerem danos por acidentes (quedas, batidas, etc), maus tratos ou uso da ferramenta fora das aplicações para as quais foi projetada.

Corte aqui

Corte aqui

Corte aqui