


CHAVE DE IMPACTO 1" (TWIN HAMMER)



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 05 5201	Parafuso (peça 01) (x8)	27	07 52 05 5227	Parafuso (peça 27)
2	07 52 05 5202	Arruela (peça 02) (x8)	28	07 52 05 5228	Pino (peça 28)
3	07 52 05 5203	Carcapa do martelo	29	07 52 05 5229	Mola (peça 29)
4	07 52 05 5204	Parafuso (peça 04) (x2)	30	07 52 05 5239	O-Ring (peça 30)
5	07 52 05 5205	Manípulo	31	07 52 05 5231	Entrada de ar
6	07 52 05 5206	Vedação (peça 06)	32	07 52 05 5232	Filtro
7	07 52 05 5207	Bucha (peça 07)	33	07 52 05 5233	O-Ring (peça 33)
8	07 51 05 5038	Anel de Retenção (peça 08)	34	Incluído na 24	Bucha da válvula
9	07 51 05 5036	O-Ring (peça 09)	35	07 52 05 5235	Pino (peça 35)
10	07 52 05 5210	Bigorna 1"	36	07 52 05 5236	Vedação (peça 36)
11	07 52 05 5211	Martelo (x2)	37	07 52 05 5237	Bucha (peça 37)
12	07 52 05 5212	Caixa do martelo	38	07 52 05 5238	O-Ring (peça 38)
13	07 52 05 5213	Pino (peça 13) (x2)	39	07 52 05 5239	Bucha (peça 39)
14	07 52 05 5214	Vedação (peça 14)	40	07 52 05 5240	Bucha (peça 40)
15	07 52 05 5215	Rolamento de esferas (peça 15)	41	07 52 05 5241	O-Ring (peça 41)
16	07 52 05 5216	Placa dianteira	42	07 52 05 5242	Botão de regulagem
17	07 52 05 5217	Lâmina do rotor (x6)	43	07 52 05 5243	Mola (peça 43)
18	07 52 05 5218	Rotor	44	07 52 05 5244	Esfera
19	07 52 05 5219	Pino (peça 19) (x2)	45	Incluído na 24	Bucha (peça 45)
20	07 52 05 5220	Cilindro	46	07 52 05 5246	Bucha (peça 46)
21	07 52 05 5221	Pino (peça 21)	47	07 52 05 5247	Mola (peça 47)
22	07 52 05 5222	Placa traseira	48	07 52 05 5248	Pino (peça 48)
23	07 52 05 5223	Rolamento de esferas (peça 23)	49	07 52 05 5249	Válvula de reversão
24	07 52 05 5224	Carcapa	50	07 52 05 5250	Tampa traseira
25	07 52 05 5225	Gatilho	51	07 52 05 5251	Vedação (peça 51)
26	07 52 05 5226	Pino (peça 26)			