




Item	Código Sigma	Descrição
1	07 55 42 1001	Parafuso (peça 01) - MXT-4210
2	07 55 42 1002	Mandril - MXT-4210
3	07 55 42 1003	Rolamento (peça 03) - MXT-4210
4	07 55 42 1004	Anel Elástico (peça 04) - MXT-4210
5	07 55 42 1005	Eixo de trabalho - MXT-4210
6	07 55 42 1006	Chaveta (peça 06) - MXT-4210
7	07 55 42 1007	Engrenagem (peça 07) - MXT-4210
8	07 55 42 1008	Mola (peça 08) - MXT-4210
9	07 55 42 1009	Rolamento (peça 09) - MXT-4210
10	07 55 42 1010	Placa suporte - MXT-4210
11	07 55 42 1011	Terminal (peça 11) - MXT-4210
12	07 55 42 1012	Botão (peça 12) - MXT-4210
13	07 55 42 1013	Rolamento (peça 13) - MXT-4210
14	07 55 42 1014	Motor - MXT-4210/127
15	07 55 42 1015	Suporte da escova - MXT-4210
16	07 55 42 1016	Parafuso (peça 16) - MXT-4210
17	07 55 42 1017	Escova de carvão - MXT-4210
18	07 55 42 1018	Mola (peça 18) - MXT-4210
19	07 55 42 1019	Etiqueta - MXT-4210

Item	Código Sigma	Descrição
20	07 55 42 1020	Parafuso (peça 20) - MXT-4210
21	07 55 42 1021	Carcaça direita - MXT-4210
22	07 55 42 1022	Estator - MXT-4210/127
23	07 55 42 1023	Rolamento (peça 23) - MXT-4210
24	07 55 42 1024	Botão (peça 24) - MXT-4210
25	07 55 42 1025	Interruptor - MXT-4210
26	07 55 42 1026	Pino (peça 26) - MXT-4210
27	07 55 42 1027	Indutor - MXT-4210
28	07 55 42 1028	Capacitor - MXT-4210
29	07 55 42 1029	Carcaça esquerda - MXT-4210
30	07 55 42 1030	trava do cabo - MXT-4210
31	07 55 42 1031	Capa do cabo - MXT-4210
32	07 55 42 1032	Cabo - MXT-4210
33	07 55 42 1033	Parafuso (peça 33) - MXT-4210
34	07 65 42 1034	Guia do manípulo - MXT-4210
35	07 65 42 1035	Haste - MXT-4210
36	07 65 42 1036	Manípulo - MXT-4210
37	07 65 42 1037	Chave do mandril - MXT-4210