



MXT-9810 - DESFORCÍMETRO 6.800N (1:68)



Código	Embalagem
06 99 98 1000	1

Informações Técnicas	
Torque Máximo (ft.lbs/Kgf.m)	5015 / 693,4
Relação de transmissão	1:68
Encaixe quadrado (pol.)	1"
Comprimento total (mm)	360

Características

- Facilita a desmontagem de rodas de ônibus e caminhões;
- Altíssimo torque;
- Ótima relação de transmissão.
- Acompanha maleta plástica com 2 soquetes de impacto (32 e 33mm).

Aplicações


Indicado para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas em geral.

Importante:

- Antes de utilizar o equipamento leia o manual de instruções.


MODO DE USAR

DESMONTAGEM




1º PASSO

Colocar o soquete da medida necessária no encaixe do desforcímetro.



2º PASSO


Encaixar a ferramenta no parafuso/porca a ser desapertado, afrouxando-o em seguida, girando uma ou duas voltas.



3º PASSO


Utilize agora a extensão com o soquete na ponta para remover o parafuso/porca com mais rapidez.

MONTAGEM




1º PASSO

Colocar o soquete da medida necessária no encaixe da extensão, e coloque a extensão na porca/parafuso, apertando até encostar.



2º PASSO

Colocar o soquete da medida necessária no encaixe do desforcímetro.



3º PASSO

Encaixar a ferramenta no parafuso/porca a ser apertado, apertando-o em seguida, girando uma ou duas voltas.