

LINHA DE FILTROS REGULADORES, CONJUNTOS LUBRIFIL E REGULADORES DE PRESSÃO

Filtros Reguladores são utilizados para regular a pressão do ar, remover as impurezas e reter a umidade do ar.



FR-00



FR-01



FR-02



FR-03

Conjuntos Lubrifil são utilizados para regular a pressão do ar, remover as impurezas, reter a umidade do ar e lubrificar o sistema de ar comprimido.



FRL-00



FRL-01



FRL-02



FRL-03

Regulador de Pressão é um equipamento destinado a regular a pressão do ar adequando para cada equipamento.



VRP-04