



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 03 6201	CARCACA PARA MXT-0362	15	07 52 03 6215	ESPACADOR (PEÇA 15) PARA MXT-0362
2	07 52 03 6202	PINO DA VALVULA PARA MXT-0362	16	07 52 03 6216	PLACA TRASEIRA PARA MXT-0362
3	07 52 03 6203	VEDACAO (PEÇA 03) PARA MXT-0362	17	07 52 03 6217	CILINDRO PARA MXT-0362
4	07 52 03 6204	ESFERA (PEÇA 04) PARA MXT-0362	18	07 52 03 6218	LAMINAS PARA MXT-0362
5	07 52 03 6205	MOLA (PEÇA 05) PARA MXT-0362	19	07 52 03 6219	ROTOR PARA MXT-0362
6	07 52 03 6206	ENTRADA DE AR PARA MXT-0362	20	07 52 03 6220	ARRUELA (PEÇA 20) PARA MXT-0362
7	07 52 03 6207	VEDACAO (PEÇA 07) PARA MXT-0362	21	07 52 03 6221	PLACA DIANTEIRA PARA MXT-0362
8	07 52 03 6208	O-RING (PEÇA 08) PARA MXT-0362	22	07 52 03 6222	ESPACADOR (PEÇA 22) PARA MXT-0362
9	07 52 03 6209	REGULADOR DE AR PARA MXT-0362	23	07 52 03 6223	ROLAMENTO (PEÇA 23) PARA MXT-0362
10	07 52 03 6210	GATILHO PARA MXT-0362	24	07 52 03 6224	CARCACA DO CILINDRO PARA MXT-0362
11	07 52 03 6211	PINO (PEÇA 11) PARA MXT-0362	25	07 52 03 6225	ADAPTADOR DA LIXA PARA MXT-0362
12	07 52 03 6212	PINO (PEÇA 12) PARA MXT-0362	26	07 52 03 6226	PINO (PEÇA 26) PARA MXT-0362
13	07 52 03 6213	PORCA (PEÇA 13) PARA MXT-0362	27	07 52 03 6227	PORCA DO ADAPTADOR PARA MXT-0362
14	07 52 03 6214	ROLAMENTO (PEÇA 14) PARA MXT-0362	28	07 52 03 6228	KIT 3 LIXAS (3", 4-1/2" E 5-1/2") PARA MXT-0362