



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	0752041101	CARCACA PARA MXT-0411B	23	0752041123	PLACA DIANTEIRA PARA MXT-0411B
2	0752041102	PARAFUSO (PEÇA 02) PARA MXT-0411B (X2)	24	0752041124	CILINDRO PARA MXT-0411B
3	0752041103	SILENCIADOR PARA MXT-0411B	25	0752041125	PINO (PEÇA 25) PARA MXT-0411B
4	0752041104	PARAFUSO (PEÇA 04) PARA MXT-0411B	26	0752041126	ROTOR PARA MXT-0411B
5	0752041105	MANIPULO PARA MXT-0411B	27	0752014624	LAMINA DO ROTOR PARA MXT-0411B (X4)
6	0752041106	VEDACAO (PEÇA 06) PARA MXT-0411B	28	0752041128	PLACA TRASEIRA PARA MXT-0411B
7	0752041107	ROLAMENTO (PEÇA 07) PARA MXT-0411B	29	0752041129	PORCA DE FIXACAO PARA MXT-0411B
8	0752041108	ANEL ELASTICO (PEÇA 08) PARA MXT-0411B	30	0752041130	PORCA CONECTORA PARA MXT-0411B
9	0752041109	ESPACADOR (PEÇA 09) PARA MXT-0411B	31	0752041131	CARCACA TRASEIRA PARA MXT-0411B
10	0752041110	ENGRENAGEM (PEÇA 10) PARA MXT-0411B	32	0752041132	BUCHA DE LATAO PARA MXT-0411B
11	0752041111	ROLAMENTO (PEÇA 11) PARA MXT-0411B	33	0752041133	GATILHO PARA MXT-0411B
12	0752041112	CHAVETA PARA MXT-0411B	37	0752041137	PINO (PEÇA 37) PARA MXT-0411B
13	0752041113	EIXO DE TRABALHO PARA MXT-0411B	38	0752041138	VALVULA PARA MXT-0411B
14	0752041114	VEDACAO (PEÇA 14) PARA MXT-0411B	39	0752041139	O-RING (PEÇA 39) PARA MXT-0411B
15	0752041115	PORCA TRASEIRA PARA MXT-0411B	40	0752041140	MOLA (PEÇA 40) PARA MXT-0411B
16	0752041116	GUARDA METALICA PARA MXT-0411B	41	0752041141	O-RING (PEÇA 41) PARA MXT-0411B
17	0752041117	ESPACADOR (PEÇA 17) PARA MXT-0411B (X4)	42	0752041142	TAMPAO PARA MXT-0411B
18	0752041118	PARAFUSO (PEÇA 18) PARA MXT-0411B (X4)	43	0752041143	ENTRADA DE AR PARA MXT-0411B
19	0752041119	PORCA DIANTEIRA PARA MXT-0411B	44	0752041144	CAPA EMBORRACHADA PARA MXT-0411B
20	0752041120	ENGRENAGEM (PEÇA 20) PARA MXT-0411B	45	0752041145	CHAVE (PEÇA 45) PARA MXT-0411B
21	0752041121	ROLAMENTO (PEÇA 21) PARA MXT-0411B	46	0752041146	CHAVE (PEÇA 46) PARA MXT-0411B
22	0751041013	Rolamento de Esferas (x2) (608zz)			