



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	0752043201	CARCACA P/ MXT-0432
2	0752043202	PARAFUSO (PEÇA 02) P/ MXT-0432 (X2)
3	0752043203	SILENCIADOR P/ MXT-0432
4	0752043204	PARAFUSO (PEÇA 04) P/ MXT-0432
5	0752043205	MANIPULO P/ MXT-0432
6	0752043263	ROLAMENTO (PEÇA 14) P/ MXT-0432B
7	0752043209	ANEL ELASTICO (PEÇA 15) P/ MXT-0432
8	0752043210	ESPACADOR (PEÇA 16) P/ MXT-0432
9	0752043211	ENGRENAGEM (PEÇA 17) P/ MXT-0432
10	0752043212	ROLAMENTO (PEÇA 18) P/ MXT-0432
11	0752043213	CHAVETA P/ MXT-0432
12	0752043214	EIXO P/ MXT-0432
13	0752043266	BUCHA (PEÇA 23) P/ MXT-0432B
14	0752043216	FLANGE TRASEIRA P/ MXT-0432
15	0752043217	GUARDA PROTETORA P/ MXT-0432
16	0752043218	ESPACADOR (PEÇA 25) P/ MXT-0432 (X4)
17	0752043219	PARAFUSO (PEÇA 26) P/ MXT-0432 (X4)
18	0752043220	FLANGE DIANTEIRA P/ MXT-0432
19	0752043221	ESGUICHO P/ MXT-0432
20	0752043222	ENGRENAGEM (PEÇA 32) P/ MXT-0432

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
21	0752043223	ROLAMENTO (PEÇA 33) P/ MXT-0432
22	0752043224	ROLAMENTO (PEÇA 34) P/ MXT-0432 (x2)
23	0752043225	PLACA FRONTAL P/ MXT-0432
24	0752043226	CILINDRO P/ MXT-0432
25	0752043227	PARAFUSO (PEÇA 37) P/ MXT-0432
26	0752043228	ROTOR P/ MXT-0432
27	0752043229	LAMINA DO ROTOR P/ MXT-0432 (X4)
28	0752043230	PLACA TRASEIRA P/ MXT-0432
29	0752014627	PORCA ROSCADA - MXT-0411
30	0752014629	PORCA HEXAGONAL - MXT-0411
31	0752014630	CARÇA TRASEIRA - MXT-0411
32	0752014631	BUCHA - MXT-0411
33	0752014632	GATILHO - MXT-0411
34	0752043280	TRAVA DO GATILHO P/ MXT-0432B
35	0752043281	MOLA DA TRAVA DO GATILHO P/ MXT-0432B
36	0752043282	PINO DA TRAVA DO GATILHO P/ MXT-0432B
37	0752014633	PINO DE SEGURANÇA - MXT-0411
38	0752014634	PINO (PEÇA 40) - MXT-0411
39	0752013616	O-RING (PEÇA 16) - MXT-0311
40	0752014635	MOLA (PEÇA 42) - MXT-0411

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
41	0752014636	O-RING (PEÇA 43) - MXT-0411
42	0752014637	PORCA (PEÇA 44) - MXT-0432
43	0752014638	CONECTOR - MXT-0411
44	0752043283	PARAFUSO DO SUPORTE P/ MXT-0432B
45	0752043242	VALVULA DE AGUA P/ MXT-0432
46	0752043243	O-RING (PEÇA 43) P/ MXT-0432
47	0752043244	CONECTOR ROSCADO (PEÇA 44) P/ MXT-0432
48	0752043284	SUPORTE P/ MXT-0432B
49	0752043245	PORCA (PEÇA 45) P/ MXT-0432
50	0752043246	CONECTOR (PEÇA 46) P/ MXT-0432
51	0752043247	O-RING (PEÇA 47) P/ MXT-0432
52	0752043248	CONECTOR (PEÇA 48) P/ MXT-0432
53	0752043262	VEDAÇÃO (PEÇA 13) P/ MXT-0432B
54	0752043256	CONECTOR P/ MXT-0432B
55	0752043258	O-RING (PEÇA 08) P/ MXT-0432B
56	0752043259	BUCHA (PEÇA 09) P/ MXT-0432B
57	0752043252	TUBO PLASTICO P/ MXT-0432
58	0752043253	CAPA DE BORRACHA P/ MXT-0432
59	0752043255	CHAVE (PEÇA 55) P/ MXT-0432
60	0752043254	CHAVE DA FLANGE P/ MXT-0432