


CHAVE DE IMPACTO 1/2" (TWIN HAMMER)


Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 01 5701	Carcaça - MXT-0531	15	07 52 01 5715	Assento do gatilho - MXT-0531	29	07 52 01 5729	Gaxeta (peça 29) - MXT-0531
2	07 52 01 5702	Plaqueta - MXT-0531	16	07 52 01 5716	Assento do regulador - MXT-0531	30	07 52 01 5730	Carcaça do martelo - MXT-0531
3	07 52 01 5703	Válvula de Reversão - MXT-0531	17	07 52 01 5717	Parafuso (peça 17) - MXT-0531	31	07 52 01 5731	Martelo - MXT-0531
4	07 52 01 5704	O-Ring (peça 04) - MXT-0531 (x2)	18	07 52 01 5718	Vedação (peça 18) - MXT-0531	32	07 52 01 5732	Pino (peça 32) - MXT-0531
5	07 52 01 5705	Regulador - MXT-0531	19	07 52 01 5719	Anel de retenção - MXT-0531	33	07 52 01 5733	Bigorna - MXT-0531
6	07 52 01 5706	Mola (peça 06) - MXT-0531	20	07 52 01 5720	Rolamento (peça 20) - MXT-0531	34	07 52 05 3208	O-Ring (peça 20) - MXT-0521
7	07 52 01 5707	Esfera de aço Ø2.5 - MXT-0531	21	07 52 01 5721	Placa traseira - MXT-0531	35	07 52 05 3207	Anel (peça 19) - MXT-0521
8	07 52 01 5708	Bucha (peça 08) - MXT-0531	22	07 52 01 5722	Rotor - MXT-0531	36	07 52 01 5734	Anel (peça 36) - MXT-0531
9	07 52 01 5709	Pino da válvula - MXT-0531	23	07 52 05 3220	Lâmina do rotor - MXT-0531	37	07 52 01 5735	Vedação (peça 37) - MXT-0531
10	07 52 01 5710	Assento da válvula - MXT-0531	24	07 52 01 5724	Cilindro - MXT-0531	38	07 52 01 5736	Bucha (peça 38) - MXT-0531
11	07 52 01 5711	Mola (peça 11) - MXT-0531	25	07 52 01 5725	Placa frontal - MXT-0531	39	07 52 01 5737	Carcaça frontal - MXT-0531
12	07 52 01 5712	Tampa (peça 12) - MXT-0531	26	07 52 01 5726	Pino (peça 26) - MXT-0531	40	07 52 01 5738	Vedação (peça 40) - MXT-0531
13	07 52 01 5713	Conector - MXT-0531	27	07 52 01 5727	Rolamento (peça 27) - MXT-0531	41	07 52 01 5739	Parafuso (peça 41) - MXT-0531
14	07 52 01 5714	Gatilho - MXT-0531	28	07 52 01 5728	Gaxeta (peça 28) - MXT-0531			