



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 05 4101	Manípulo - MXT-0541	19	Incluído na 18	Botão de reversão - MXT-0541	37	07 52 05 4137	Gatilho - MXT-0541
2	07 52 05 4102	Parafuso (peça 02) (x2) - MXT-0541	20	07 52 05 4120	Eixo de reversão - MXT-0541	38	07 52 05 4138	Pino (peça 38) - MXT-0541
3	Incluídos na peça 05	Parafuso (peça 03) - MXT-0541	21	07 52 05 4121	Rolamento (peça 21) - MXT-0541	39	Incluído na 18	Válvula (peça 39) - MXT-0541
4		O-Ring (peça 04) - MXT-0541	22	07 52 05 4122	Placa dianteira - MXT-0541	40	07 52 05 4140	Pino (peça 40) - MXT-0541
5	07 52 05 4105	Carcaça do martelo - MXT-0541	23	07 52 05 4123	Pino (peça 23) (x2) - MXT-0541	41	07 52 05 4141	Encosto da esfera - MXT-0541
6	07 52 05 4106	Parafuso (peça 06) (x4) - MXT-0541	24	07 52 05 4124	Cilindro - MXT-0541	42	07 52 05 4142	válvula (peça 42) - MXT-0541
7	07 52 05 4107	Arruela (peça 07) (x4) - MXT-0541	25	07 52 05 4125	Rotor - MXT-0541	43	07 52 05 4143	O-Ring (peça 43) - MXT-0541
8	07 52 05 4108	Vedação (peça 08) - MXT-0541	26	07 52 05 5217	Lâmina do rotor (x6) - MXT-0541	44	07 52 05 4144	válvula (peça 44) - MXT-0541
9	Incluídos na peça 12	Bucha (peça 09) - MXT-0551	27	07 52 05 4127	Placa traseira - MXT-0541	45	07 52 05 4145	Mola (peça 45) - MXT-0541
10		Anel de Retenção (peça 10) - MXT-0551	28	07 52 05 4128	Pino (peça 28) - MXT-0541	46	07 52 05 4146	O-Ring (peça 46) - MXT-0541
11		O-Ring (peça 11) - MXT-0551	29	07 52 05 4129	Rolamento (peça 29) - MXT-0541	47	07 52 05 4147	Conector - MXT-0541
12	07 52 05 5101	Bigorna 1" - MXT-0551	30	07 52 05 4130	Vedação (peça 30) - MXT-0541	48	07 52 05 4148	Pino (peça 48) - MXT-0541
13	07 52 05 4113	Pino do martelo (x2) - MXT-0541	31	07 52 05 4131	Tampa - MXT-0541	49	07 52 05 4149	O-Ring (peça 49) - MXT-0541
14	07 52 05 4114	Martelo (x2) - MXT-0541	32	Incluídos na peça 31	Bucha (peça 32) - MXT-0541	50	Incluído na 18	Bucha (peça 50) - MXT-0541
15	07 52 05 4115	Arruela (peça 15) - MXT-0541	33		Mola (peça 33) - MXT-0541	51	07 52 05 4151	Eixo da válvula - MXT-0541
16	07 52 05 4116	Caixa do martelo - MXT-0541	34		Pino (peça 34) - MXT-0541	52	07 52 05 4152	Mola (peça 42) - MXT-0541
17	07 52 05 4117	Arruela (peça 17) - MXT-0541	35	07 52 05 4135	Arruela (peça 35) (x4) - MXT-0541	53	07 52 05 4153	Esfera - MXT-0541
18	07 52 05 4118	Carcaça - MXT-0541	36	07 52 05 4136	Parafuso (peça 36) (x4) - MXT-0541			