



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 01 5801	Manípulo principal - MXT-0561	17	07 52 01 5818	Mola (peça 17) - MXT-0561	34	07 52 01 5835	Came - MXT-0561
2	07 52 01 5802	Bucha da válvula - MXT-0561	18	07 52 01 5819	Pino (peça 18) - MXT-0561	35	07 52 01 5836	Martelo - MXT-0561
3	07 52 01 5803	Bucha (peça 03) - MXT-0561	19	07 52 01 5820	Vedação (peça 19) - MXT-0561	36	07 52 01 5837	Placa do martelo - MXT-0561
4	07 52 01 5804	Gatilho - MXT-0561	20	07 52 01 5821	Parafuso (peça 20) - MXT-0561 (x4)	37	07 52 01 5838	Bigorna - MXT-0561
5	07 52 01 5805	Pino fim de curso - MXT-0561	21	07 52 01 5822	Arruela (peça 21) - MXT-0561 (x4)	38	07 52 01 5839	Carcaça do martelo - MXT-0561
6	07 52 01 5806	Pino do gatilho - MXT-0561	22	07 52 01 5823	Carcaça - MXT-0561	39	Incluídos na	Bucha (peça 39) - MXT-0561
7	07 52 05 4144	Válvula borboleta - MXT-0541	23	07 52 01 5824	Rolamento (peça 23) - MXT-0561	40	peça 38	Vedação (peça 40) - MXT-0561
8	07 52 01 5808	Êmbolo da válvula - MXT-0561	24	07 52 01 5825	Placa traseira - MXT-0561	41	07 52 01 5842	Plaqueta (peça 41) - MXT-0561
9	07 52 01 5809	Mola da válvula - MXT-0561	25	07 52 01 5826	Pino (peça 25) - MXT-0561	42	07 52 01 5843	Vedação (peça 42) - MXT-0561
10	07 52 01 5810	Bucha (peça 10) - MXT-0561	26	07 52 01 5827	Rotor - MXT-0561	43	07 52 01 5844	Parafuso (peça 43) - MXT-0561 (x4)
11	07 52 01 5811	O-Ring (peça 11) - MXT-0561	27	07 52 05 6222	Lâminas do rotor - MXT-0561 (x6)	44	07 52 01 5845	Parafuso (peça 44) - MXT-0561 (x4)
12	07 52 01 5812	Conector - MXT-0561	28	07 52 01 5829	Cilindro (peça 28) - MXT-0561	45	07 52 01 5846	Manípulo lateral - MXT-0561
12A	07 52 01 5813	O-Ring (peça 12A) - MXT-0561	29	07 52 01 5830	Cavilha - MXT-0561 (x2)	46	07 52 01 5847	Parafuso (peça 46) - MXT-0561 (x4)
13	07 52 01 5814	Válvula reversão - MXT-0561	30	07 52 01 5831	Placa frontal - MXT-0561	47	07 52 01 5848	Parafuso (peça 47) - MXT-0561 (x4)
14	07 52 01 5815	O-Ring (peça 14) - MXT-0561	31	07 52 01 5832	Rolamento (peça 31) - MXT-0561	48	07 52 01 5849	Plaqueta (peça 48) - MXT-0561
15	07 52 01 5816	Pino (peça 15) - MXT-0561	32	07 52 01 5833	Espaçador - MXT-0561	49	07 52 01 5850	Parafuso (peça 49) - MXT-0561 (x2)
16	07 52 01 5817	Esfera metálica - MXT-0561	33	07 52 01 5834	Caixa do martelo - MXT-0561			