




MXT-1222

# SERRA MARMORE A ÁGUA



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 52 12 2201	CARCAÇA PRINCIPAL PARA MXT-1222	36	07 52 12 2236	FLANGE TRÁSERA PARA MXT-1222	71	07 52 12 2271	PARAFUSO (PEÇA 71) PARA MXT-1222 (x2)
2	07 52 12 2202	PARAFUSO (PEÇA 02) PARA MXT-1222	37	07 52 12 2237	FLANGE DIANTEIRA PARA MXT-1222	72	07 52 12 2272	BUCHA (PEÇA 72) PARA MXT-1222
3	07 52 12 2203	ARRUELA (PEÇA 03) PARA MXT-1222 (x4)	38	07 52 12 2238	ESPACADOR (PEÇA 38) PARA MXT-1222	73	07 52 12 2273	BRACO ANGULAR PARA MXT-1222
4	07 52 12 2204	ROLAMENTO (PEÇA 04) PARA MXT-1222 (x4)	39	07 52 12 2239	PARAFUSO (PEÇA 39) PARA MXT-1222	74	07 52 12 2274	PARAFUSO (PEÇA 74) PARA MXT-1222 (x2)
5	07 52 12 2205	ANEL DE RETENÇÃO (PEÇA 05) PARA MXT-1222	40	07 52 12 2240	ESGUICHO PARA MXT-1222	75	07 52 12 2275	PARAFUSO (PEÇA 75) PARA MXT-1222
6	07 52 12 2206	VEDAÇÃO (PEÇA 06) PARA MXT-1222	41	07 52 12 2241	CONECTOR (PEÇA 41) PARA MXT-1222	76	07 52 12 2276	PORCA (PEÇA 76) PARA MXT-1222
7	07 52 12 2207	ENGRENAGEM (PEÇA 07) PARA MXT-1222	42	07 52 12 2242	CONECTOR (PEÇA 42) PARA MXT-1222 (x2)	77	07 52 12 2277	BASE ANGULAR PARA MXT-1222
8	07 52 12 2208	ROLAMENTO (PEÇA 08) PARA MXT-1222	43	07 52 12 2243	ENGRENAGEM (PEÇA 43) PARA MXT-1222	78	07 52 12 2278	BOTAO (PEÇA 78) PARA MXT-1222 (x2)
9	07 52 12 2209	EIXO PRINCIPAL PARA MXT-1222	44	07 52 12 2244	ROLAMENTO (PEÇA 44) PARA MXT-1222 (x2)	79	07 52 12 2279	HEBITE (PEÇA 79) PARA MXT-1222 (x2)
10	07 52 12 2210	CHAVETA (PEÇA 10) PARA MXT-1222 (x2)	45	07 52 12 2245	CAPA DIANTEIRA (PEÇA 45) PARA MXT-1222	80	07 52 12 2280	GUIA DIANTEIRA PARA MXT-1222
11	07 52 12 2211	ENGRENAGEM (PEÇA 11) PARA MXT-1222	46	07 52 12 2246	CONECTOR (PEÇA 46) PARA MXT-1222	81	07 52 12 2281	GUIA TRÁSERA PARA MXT-1222
12	07 52 12 2212	ANEL DE RETENÇÃO (PEÇA 12) PARA MXT-1222	47	07 52 12 2247	PARAFUSO (PEÇA 47) PARA MXT-1222	82	07 52 12 2282	ESCALA DE PROFUNDIDADE PARA MXT-1222
13	07 52 12 2213	BASE (PEÇA 13) PARA MXT-1222	48	07 52 12 2248	ROTOR PARA MXT-1222	83	07 52 12 2283	GATILHO (PEÇA 83) PARA MXT-1222
14	07 52 12 2214	PARAFUSO (PEÇA 14) PARA MXT-1222 (x2)	49	07 52 12 2249	LAMINA DO ROTOR PARA MXT-1222 (x4)	84	07 52 12 2284	PINO DE SEGURANÇA PARA MXT-1222
15	07 52 12 2215	MANIPULO PRINCIPAL PARA MXT-1222	50	07 52 12 2250	CAPA TRÁSERA (PEÇA 50) PARA MXT-1222	85	07 52 12 2285	RINHO ELASTICO (PEÇA 85) PARA MXT-1222 (x5)
16	07 52 12 2216	PARAFUSO (PEÇA 16) PARA MXT-1222	51	07 52 12 2251	CAPA PROTETORA (PEÇA 51) PARA MXT-1222	86	07 52 12 2286	CAPA EMBORRACHADA PARA MXT-1222
17	07 52 12 2217	VEDAÇÃO (PEÇA 17) PARA MXT-1222	52	07 52 12 2252	BUCHA (PEÇA 52) PARA MXT-1222	87	07 52 12 2287	PARAFUSO (PEÇA 87) PARA MXT-1222
18	07 52 12 2218	CAPA DA BASE PARA MXT-1222	53	07 52 12 2253	O-RING (PEÇA 53) PARA MXT-1222	88	07 52 12 2288	MOLA (PEÇA 88) PARA MXT-1222
19	07 52 12 2219	PARAFUSO (PEÇA 19) PARA MXT-1222 (x2)	54	07 52 12 2254	ANEL DE FINACAO PARA MXT-1222	89	07 52 12 2289	BOTAO DE SEGURANCA PARA MXT-1222
20	07 52 12 2220	PARAFUSO (PEÇA 20) PARA MXT-1222 (x7)	55	07 52 12 2255	CONECTOR (PEÇA 55) PARA MXT-1222	90	07 52 12 2290	ANEL ELASTICO (PEÇA 90) PARA MXT-1222
21	07 52 12 2221	ANEL DE RETENÇÃO (PEÇA 21) PARA MXT-1222	56	07 52 12 2256	BASE DA VALVULA PARA MXT-1222	91	07 52 12 2291	ENTRADA DE AR (PEÇA 91) PARA MXT-1222
22	07 52 12 2222	ROLAMENTO (PEÇA 22) PARA MXT-1222	57	07 52 12 2257	PARAFUSO (PEÇA 57) PARA MXT-1222	92	07 52 12 2292	BUCHA (PEÇA 92) PARA MXT-1222
23	07 52 12 2223	ENGRENAGEM (PEÇA 23) PARA MXT-1222	58	07 52 12 2258	PARAFUSO (PEÇA 58) PARA MXT-1222	93	07 52 12 2293	RINHO DA VALVULA (PEÇA 93) PARA MXT-1222
24	07 52 12 2224	VEDAÇÃO (PEÇA 24) PARA MXT-1222	59	07 52 12 2259	PARAFUSO (PEÇA 59) PARA MXT-1222	94	07 52 12 2294	VALVULA (PEÇA 94) PARA MXT-1222
25	07 52 12 2225	ANEL DE RETENÇÃO (PEÇA 25) PARA MXT-1222	60	07 52 12 2260	VALVULA (PEÇA 60) PARA MXT-1222	95	07 52 12 2295	O-RING (PEÇA 95) PARA MXT-1222
26	07 52 12 2226	ROLAMENTO (PEÇA 26) PARA MXT-1222 (x2)	61	07 52 12 2261	VEDAÇÃO (PEÇA 61) PARA MXT-1222 (x2)	96	07 52 12 2296	MOLA (PEÇA 96) PARA MXT-1222
27	07 52 12 2227	EIXO SECUNDARIO PARA MXT-1222	62	07 52 12 2262	BRILHO (PEÇA 62) PARA MXT-1222	97	07 52 12 2297	NIPLE PARA MXT-1222
28	07 52 12 2228	CHAVETA (PEÇA 28) PARA MXT-1222	63	07 52 12 2263	BOTAO (PEÇA 63) PARA MXT-1222	98	07 52 12 2298	ENTRADA DE AR (PEÇA 98) PARA MXT-1222
29	07 52 12 2229	VEDAÇÃO (PEÇA 29) PARA MXT-1222	64	07 52 12 2264	PARAFUSO (PEÇA 64) PARA MXT-1222	99	07 52 12 2299	CHAVE PARA MXT-1222
30	07 52 12 2230	GUARDA METALICA PARA MXT-1222	65	07 52 12 2265	VEDAÇÃO (PEÇA 65) PARA MXT-1222 (x2)	100	07 52 12 2300	CHAVE ALLEN PARA MXT-1222
31	07 52 12 2231	GUARDA DE PROTEÇÃO PARA MXT-1222	66	07 52 12 2266	VALVULA DE ESFERA PARA MXT-1222	101	07 52 12 2301	PORCA (PEÇA 101) PARA MXT-1222 (x2)
32	07 52 12 2232	SUPORTE METALICO PARA MXT-1222	67	07 52 12 2267	VEDAÇÃO (PEÇA 67) PARA MXT-1222	102	07 52 12 2302	APÓCIO DO MANIPULO PARA MXT-1222
33	07 52 12 2233	PARAFUSO (PEÇA 33) PARA MXT-1222 (x3)	68	07 52 12 2268	MOLA (PEÇA 68) PARA MXT-1222	103	07 52 12 2303	MANIPULO AUXILIAR PARA MXT-1222
34	07 52 12 2234	VEDAÇÃO (PEÇA 34) PARA MXT-1222 (x3)	69	07 52 12 2269	CONECTOR ESPIGAO PARA MXT-1222	104	07 52 12 2304	CAPA DO MANIPULO PARA MXT-1222
35	07 52 12 2235	PARAFUSO (PEÇA 35) PARA MXT-1222 (x3)	70	07 52 12 2270	BRACO DA BASE PARA MXT-1222			