



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 12 1201	Cabeça do Cilindro	24	07 51 12 1224	Entrada de Ar
2	07 51 12 1202	O-Ring (x4)	25	07 51 12 1225	Mola
3	07 51 12 1203	Pino (x2)	26	07 51 12 1226	Cabeçote
4	07 51 12 1204	Pára-choque	27	07 51 12 1227	Conector
5	07 51 12 1205	Pistão	28	07 51 12 1228	Mola
6	07 51 12 1206	Vedação	29	07 51 12 1229	Gatilho
7	07 51 12 1207	Cilindro	30	07 51 12 1230	Pino Elástico
8	07 51 12 1208	Pino (x2)	31	07 51 12 1231	Carcaça
9	07 51 12 1209	Válvula	32	07 51 12 1232	Carcaça frontal
10	07 51 12 1210	Corpo da Válvula	33	07 51 12 1233	Espaçador
11	07 51 12 1211	Encosto da Válvula	34	07 51 12 1234	Parafuso
12	07 51 12 1212	Caixa da Válvula	35	07 51 12 1235	Parafuso (x3)
13	07 51 12 1213	O-Ring	36	07 51 12 1236	Guia da Lâmina
14	07 51 12 1214	Válvula de Acionamento	37	07 51 12 1237	Prisioneiro (x2)
15	07 51 12 1215	O-Ring	38	07 51 12 1238	Anel de Retenção
16	07 51 12 1216	Mola	39A	07 51 12 1239	Lâmina 24 dentes
17	07 51 12 1217	Tampa da Válvula	39B	07 51 12 1245	Lâmina 18 dentes
18	07 51 12 1218	Arruela de Borracha	40	07 51 12 1240	Engate
19	07 51 12 1219	Cilindro	41	07 51 12 1241	Roda Guia
20	07 51 12 1220	Adaptador	42	07 51 12 1242	Parafuso
21	07 51 12 1221	Capa do Silenciador	43	07 51 12 1243	Porca
22	07 51 12 1222	Silenciador	44	07 51 12 1244	Chave Allen
23	07 51 12 1223	Anel de Retenção			