


PARAFUSADEIRA RETA 1/4" - SHUT OFF



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 01 5001	Carcça	22	07 51 01 5022	Engrenagem Interna	43	07 51 01 5043	Esfera de Aço (3/16") (x4)	64	07 51 01 5064	Capa de Borracha
2	07 51 01 5002	Pino (3x11.8)	23	07 51 01 5023	Engrenagem Planetária (x6)	44	07 51 01 5044	Mola	65	07 51 01 5065	Gancho
3	07 51 01 5003	Entrada de Ar	24	07 51 01 5024	Pino (3/32" x 9,5) (x6)	45	07 51 01 5045	Eixo do Came	66	07 51 01 5066	Chave de Fenda
4	07 51 01 5004	Válvula	25	07 51 01 5025	Mancal	46	07 51 01 5046	Tampa	67	07 51 01 5067	O-Ring (22,8 x 2)
5	07 51 01 5005	Assento da Válvula	26	07 51 01 5026	Fuso de redução	47	07 51 01 5047	Mancal			
6	07 51 01 5006	Válvula Reversa	27	07 51 01 5027	Fuso de Trabalho	48	07 51 01 5048	C-Ring (5103-43)			
7	07 51 01 5007	O-Ring (12x2) (x2)	28	07 51 01 5028	Engrenagem Central (13T)	49	07 51 01 5049	Mola			
8	07 51 01 5008	Mola da Válvula				50	07 51 01 5050	Impulso do Rolamento			
9	07 51 01 5009	O-Ring (25x1)	30	07 51 01 5030	Rolamento (77R6-ZZ)	51	07 51 01 5051	Rolamento Axial (NTA-815)			
10	07 51 01 5010	Botão Válvula de Reversão	31	07 51 01 5031	Porca de Aperto	52	07 51 01 5052	Anel de Bloqueio do Ajuste			
11	07 51 01 5011	Pino Mola (1,6x10)	32	07 51 01 5032	Anel Silenciador	53	07 51 01 5053	Porca de Ajuste			
12	07 51 01 5012	Pinhão	33	07 51 01 5033	Difusor de Escape	54	07 51 01 5054	Bucha do Fuso			
13	07 51 01 5013	Rolamento (R3-ZZ) (x2)	34	07 51 01 5034	Esfera de Aço	55	07 51 01 5055	Retentor Cilíndrico			
14	07 51 01 5014	Placa Traseira	35	07 51 01 5035	Embreagem	56	07 51 01 5056	Mola			
15	07 51 01 5015	Rotor	36	07 51 01 5036	Pino (1/8" x 9,6)	57	07 51 01 5057	Arruela			
16	07 51 01 5016	Palhetas (x4)	37	07 51 01 5037	Pino de Reinicialização	58	07 51 01 5058	Capa de Ajuste			
17	07 51 01 5017	Pino Mola (1,6x6)	38	07 51 01 5038	Pino (1/16" x 11)	59	07 51 01 5059	Carcça da Embreagem			
18	07 51 01 5018	Cilindro	39	07 51 01 5039	Trava Deslizante	60	07 51 01 5060	Anel de Retenção			
19	07 51 01 5019	Placa Dianteira	40	07 51 01 5040	Mola	61	07 51 01 5061	Mola			
20	07 51 01 5020	Placa Espaçadora	41	07 51 01 5041	Plug	62	07 51 01 5062	Anel de Retenção			
21	07 51 01 5021	Aguilha (115L)	42	07 51 01 5042	Anel Trava Interno (RTW-22)	63	07 51 01 5063	Esfera de Aço (3/32")			