




Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 01 6001	Carcaça	24	07 51 01 5024	Pino (3/32" x 9,5) (x6)	47	07 51 01 5047	Mancal	70	07 51 01 6070	Tampa da Válvula
2	07 51 01 6002	Pino (2x18,8)	25	07 51 01 5025	Mancal	48	07 51 01 5048	C-Ring (5103-43)	71	07 51 01 6071	Botão de Válvula de Reversão
3	07 51 01 6003	Entrada de Ar	26	07 51 01 5026	Fuso de redução	49	07 51 01 5049	Mola	72	07 51 01 6072	Espaçador do Botão de Reversão
4	07 51 01 6004	Gatilho	27	07 51 01 5027	Fuso de Trabalho	50	07 51 01 5050	Impulso do Rolamento	73	07 51 01 6073	Parafuso (M3 x 12L)
5	07 51 01 6005	Válvula	28	07 51 01 5028	Engrenagem Central (13T)	51	07 51 01 5051	Rolamento Axial (NTA-815)	74	07 51 01 6074	Argola
6	07 51 01 6006	Bucha de Reversão	29	07 51 01 5029	Engrenagem Central (13T)	52	07 51 01 5052	Anel de Bloqueio do Ajuste	75	07 51 01 6075	O-Ring (8,8 x 1,7)
7	07 51 01 6007	Anel de Retenção	30	07 51 01 5030	Rolamento (77R6-ZZ)	53	07 51 01 5053	Porca de Ajuste	76	07 51 01 6076	Parafuso de Ajuste (M3x4L)
8	07 51 01 6008	Mola	31	07 51 01 6031	Inlet Noose	54	07 51 01 5054	Bucha do Fuso	77	07 51 01 6077	Silenciador
10	07 51 01 6010	Válvula	32	07 51 01 6032	Válvula de Reversão	55	07 51 01 5055	Retentor Cilíndrico	78	07 51 01 6078	Tela
12	07 51 01 6012	Espaçador	33	07 51 01 6033	O-Ring (14 x 1,78)	56	07 51 01 5056	Mola	79	07 51 01 6079	Anel Trava Interno (RTW-11)
13	07 51 01 5013	Rolamento (R3-ZZ) (x2)	34	07 51 01 6034	O-Ring (10,5 x 1)	57	07 51 01 5057	Arruela	80	07 51 01 6080	Acabamento Emborrachado
14	07 51 01 5014	Placa Traseira	35	07 51 01 5035	Embreagem	58	07 51 01 5058	Capa de Ajuste	81	07 51 01 6081	Acabamento Emborrachado
15	07 51 01 5015	Rotor	36	07 51 01 5036	Pino (1/8" x 9,6)	59	07 51 01 6059	Carcaça da Embreagem	82	07 51 01 6082	Mola
16	07 51 01 5016	Palhetas (x4)	37	07 51 01 5037	Pino de Reinicialização	60	07 51 01 5060	Anel de Retenção	83	07 51 01 6083	Chave de Fenda
17	07 51 01 5017	Pino Mola (1,6x6)	38	07 51 01 5038	Pino (1/16" x 11)	61	07 51 01 6061	Mola (1,6 x 10)	84	07 51 01 6084	O-Ring (22,8 x 2)
18	07 51 01 5018	Cilindro	39	07 51 01 5039	Trava Deslizante	62	07 51 01 5062	Anel de Retenção	90	07 51 01 6090	O-Ring (20 x 1)
19	07 51 01 5019	Placa Dianteira	40	07 51 01 5040	Mola	63	07 51 01 5063	Esfera de Aço (3/32")			
20	07 51 01 5020	Placa Espaçadora	41	07 51 01 5041	Plug	64	07 51 01 6064	Esfera de Aço (1/8")			
21	07 51 01 6021	Aguilha (94L)	42	07 51 01 5042	Anel Trava Interno (RTW-22)	65	07 51 01 6065	Capa de Borracha			
22	07 51 01 5022	Engrenagem Interna	43	07 51 01 5043	Esfera de Aço (3/16") (x4)	66	07 51 01 6066	Assento da Válvula			
23	07 51 01 6023	Pinhão (13T)	44	07 51 01 5044	Mola	67	07 51 01 6067	Válvula			
			45	07 51 01 5045	Eixo do Carne	68	07 51 01 6068	Mola da Válvula			
			46	07 51 01 5046	Tampa	69	07 51 01 6069	O-Ring (15,7 x 1,7)			