



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 01 1001	Carcaça	18	07 51 01 1018	Cilindro
2	07 51 01 1002	Pino Elástico	19	07 51 01 1019	Espaçador
3	07 51 01 1003	Conector	22	07 51 01 1022	Engrenagem
4	07 51 01 1004	Botão Acionamento	23	07 51 01 1023	Engrenagem Planetária (x3)
5	07 51 01 1005	Válvula	24	07 51 01 1024	Pino (x3)
6	07 51 01 1006	Bucha de Reversão	25	07 51 01 1025	Bucha (x3)
7	07 51 01 1007	O'Ring	26	07 51 01 2026	Eixo de trabalho
8	07 51 01 1008	Mola	28	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera (2)
9	07 51 01 1009	O'Ring	29	07 51 02 1029	Espaçador do Mandril
10	07 51 01 1010	Alavanca de Reversão	30	07 51 02 1230	Parafuso
11	07 51 01 1011	Junta do Motor	31	07 51 01 1047	O'Ring
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)	32	07 51 01 1048	Difusor de exaustão
14	07 51 01 1014	Placa (x2)	33	07 51 01 1049	Parafuso (x2)
15	07 51 01 1015	Rotor	34	07 51 01 2033	Porca Intermediária
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor (x5)	35	07 51 02 1035	Mandril
17	07 51 01 1017	Pino	38	07 51 01 1046	Parafuso Prisioneiro