



Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 01 1001	Carcaça	21	07 51 01 1251	Engrenagem Central
2	07 51 01 1002	Pino Elástico	22	07 51 01 1022	Engrenagem
3	07 51 01 1003	Conector	23	07 51 01 1223	Engrenagem Planetária (x6)
4	07 51 01 1004	Botão Acionamento	24	07 51 01 1024	Pino (x6)
5	07 51 01 1005	Válvula	25	07 51 01 1225	Bucha (x6)
6	07 51 01 1006	Bucha de Reversão	26	07 51 02 3026	Eixo de trabalho
7	07 51 01 1007	O'Ring	27	07 51 01 1250	Redutor
8	07 51 01 1008	Mola	28	07 51 01 1027	Rolamento de Esfera (2)
9	07 51 01 1009	O'Ring	29	07 51 02 1029	Êspaçador do Mandril
10	07 51 01 1010	Alavanca de Reversão	30	07 51 02 3030	Parafuso
11	07 51 01 1011	Junta do Motor	31	07 51 01 1047	O'Ring
13	07 51 01 1013	Rolamento de Esfera (x2) (626ZZ)	32	07 51 01 1048	Difusor de exaustão
14	07 51 01 1014	Placa (x2)	33	07 51 01 1049	Parafuso (x2)
15	07 51 01 1015	Rotor	36	07 51 02 3036	Porca Intermediária
16	07 52 02 2121	Lâmina do Rotor (x5)	37	07 51 02 3037	Mandril
17	07 51 01 1017	Pino	38	07 51 01 1046	Parafuso Prisioneiro
18	07 51 01 1018	Cilindro	39	07 51 02 3039	Anel do Manipulo
19	07 51 01 1019	Êspaçador	40	07 51 02 3040	Manipulo
20	07 51 01 1245	Pinhão Guia			