



Item	Código	Descrição	Quantidade
1	07 51 0235 01	Carcaça	1
2	07 51 0235 02	Pino elástico	1
3	07 51 0235 03	Entrada de ar	1
4	07 51 0235 04	Gatilho	1
5	07 51 0235 05	Valvula	1
6	07 51 0235 6	Bucha da valvula	1
7	07 51 0235 07	O-ring	1
8	07 51 0235 8	Mola da valvula	1
9	07 51 0235 09	O-ring	2
10	07 51 0235 10	Defletor de escape	1
11	07 51 0235 11	Tampa	1
13	07 51 0110 13	Rolamento (626zz)	1
14	07 51 0235 14	Placa traseira	1
15	07 51 0235 15	Rotor	1
16	07 51 0235 16	Palhetas	4
17	07 51 0235 17	Pino elástico	1
18	07 51 0610 18	Cilindro	1
19	07 51 0235 19	Placa dianteira	1
20	07 52 1222 22	Rolamento (606zz)	1
21	07 52 0532 23	Rolamento (6001)	1

Item	Código	Descrição	Quantidade
23	07 51 0235 23	O-ring	1
24	07 51 0235 24	Parafuso	2
25	07 51 0235 25	Pino	5
26	07 51 0235 26	Eixo de trabalho	1
27	07 51 0235 27	Jogo de engrenagens (5 unidades)	5
28	07 51 0235 28	Rolamento de Agulha	5
29	07 51 0313 11	Rolamento (6002zz)	1
31	07 51 0235 31	Anel engrenagem	1
32	07 51 0235 32	Carcaça dianteira	1
33	07 51 0235 33	Espaçador	1
34	07 51 0350 30	Rolamento (EE5)	1
35	07 51 0235 35	Espaçador do mandril	1
37	07 51 0235 37	Arruela	1
38	07 51 0235 38	Eixo do Planetário	1
42	07 51 0235 42	Luva emborrachada	1
43	07 51 0235 43	Chaveta	1