



Item	Código	Descrição
1	0752041101	CARCACA PARA SGT- 0411
2	0752041102	PARAFUSO (PECA 02) PARA SGT-0411 (X2)
3	0752041103	SILENCIADOR PARA SGT-0411
4	0752041104	PARAFUSO (PECA 04) PARA SGT-0411
5	0752041105	MANIPULO PARA SGT- 0411
6	0752041106	VEDACAO (PECA 06) PARA SGT-0411
7	0752041107	ROLAMENTO (PECA 07) PARA SGT-0411
8	0752041108	ANEL ELASTICO (PECA 08) PARA SGT-0411
9	0752041109	ESPACADOR (PECA 09) PARA SGT-0411
10	0752041110	ENGRENAGEM (PECA 10) PARA SGT-0411 - IDEM 0752014609
11	0752041111	ROLAMENTO (PECA 11) PARA SGT-0411
12	0752041112	CHAVETA PARA SGT-0411
13	0752041113	EIXO DE TRABALHO PARA SGT-0411
14	0752041114	VEDACAO (PECA 14) PARA SGT-0411
15	0752041115	PORCA TRASEIRA PARA SGT-0411
16	0752041116	PROTECAO METALICA DO DISCO PARA SGT-0411
17	0752041117	ESPACADOR (X4) (PECA 17) PARA SGT-0411
18	0752041118	PARAFUSO (X4) (PECA 18) PARA SGT-0411
19	0752041119	PORCA DIANTEIRA PARA SGT-0411
20	0752041120	ENGRENAGEM (PECA 20) PARA SGT-0411 - IDEM 0752014619
21	0752041121	ROLAMENTO (PECA 21) PARA SGT-0411
22	0751041013	ROLAMENTO DE ESFERAS (X2) (608ZZ) PARA SGT-0411
23	0752041123	PLACA DIANTEIRA PARA SGT-0411 - SIMILAR 0752043225
24	0752041124	CILINDRO PARA SGT-0411

Item	Código	Descrição
25	0752041125	PINO (PECA 25) PARA SGT-0411
26	0752041126	ROTOR PARA SGT-0411
27	0752014624	LAMINA DO ROTOR PARA SGT-0411
28	0752041128	PLACA TRASEIRA PARA SGT-0411
29	0752041129	PORCA DE FIXACAO PARA SGT-0411
30	0752041130	PORCA CONECTORA PARA SGT-0411
31	0752041131	CARCACA TRASEIRA PARA SGT-0411
32	0752041132	BUCHA DE LATAO PARA SGT-0411
33	0752041133	GATILHO PARA SGT-0411
37	0752041137	PINO (PECA 37) PARA SGT-0411
38	0752041138	VALVULA PARA SGT-0411
39	0752041139	O-RING (PECA 39) PARA SGT-0411
40	0752041140	MOLA (PECA 40) PARA SGT-0411
41	0752041141	O-RING (PECA 41) PARA SGT-0411
42	0752041142	TAMPAO PARA SGT-0411
43	0752041143	ENTRADA DE AR PARA SGT-0411
44	0752041144	CAPA EMBORRACHADA PARA SGT-0411
45	0752041145	CHAVE (PECA 45) PARA SGT-0411
46	0752041146	CHAVE (PECA 46) PARA SGT-0411