




Item	Código	Descrição	Qtd.
1	07 51 0422 01	CARCAÇA	1
2	07 51 0422 02	ANEL DE RETENÇÃO (RTW-20)	1
3	07 51 0422 03	ENTRADA DE AR	1
4	07 51 0422 04	GATILHO	1
5	07 51 0422 05	PINO DE VÁLVULA	1
6	07 51 0422 06	BUCHA	1
7	07 51 0422 07	ARRUELA (0,2MM)	1
	07 51 0422 07	ARRUELA (0,3MM)	1
	07 51 0422 07	ARRUELA (0,5MM)	1
8	07 51 0422 08	MOLA	1
9	07 51 0422 09	CARCAÇA TRASEIRA	1
10	07 51 0422 10	VÁLVULA DE REGULADOR	1
11	07 51 0422 11	O-RING (15,5X1,5)	1
12	07 51 0422 12	PESO DO REGULADOR	2
13	07 51 0422 13	MOLA	1
14	07 51 0422 14	PLACA TRASEIRA	1
15	07 51 0422 15	ROTOR	1
16	07 51 0422 16	PALHETAS	4
17	07 51 0422 17	PORCA	1
18	07 51 0422 18	CILINDRO	1
19	07 51 0422 19	PLACA DIANTEIRA	1
20	07 51 0422 20	GUIA DE ENTRADA	1
21	07 51 0422 21	SUPOORTE DA MOLA	1
22	07 51 0422 22	PINO ESTRIADO	2
23	07 51 0422 23	PINHÃO	1
24	07 51 0422 24	ARRUELA	1
25	07 51 0422 25	BASE DO ROLAMENTO	1

26	07 51 0422 26	ESFERA DE NYLON (9/16")	1
27-1	07 51 0422 81	BASE DE LIXAMENTO (5/8-11UNC)	1
27-2	07 51 0422 27	BASE DE LIXAMENTO (M14X2P)	1
28-1	07 51 0422 82	PORCA DA BASE DE LIX. (5/8-11UNC)	1
28-2	07 51 0422 28	PORCA DA BASE DE LIX. (M14X2P)	1
29	07 51 0422 29	O-RING (19,8X2,4)	1
30	07 51 0422 30	COROA	1
31	07 51 0422 31	PARAFUSO (M6X30L)	1
32	07 51 0422 32	ARRUELA (5,3X10X0,3)	1
33	07 51 0422 33	PINO	1
34	07 51 0422 34	ARRUELA	1
35	07 51 0422 35	CONTRA PORCA	1
36-1	07 51 0422 83	PORCA ESPAÇADORA (5/8-11UNC)	1
36-2	07 51 0422 36	PORCA ESPAÇADORA (M14X2P)	1
37	07 51 0422 37	EIXO	1
38	07 51 0422 38	MOLA	1
39	07 51 0422 39	ROLAMENTO (6002ZZ)	1
40	07 51 0422 40	MOLA	1
41	07 51 0422 41	ARRUELA	1
42	07 51 0422 42	AJUSTADOR	1
43	07 51 0422 43	CHAVETA (4X10)	1
44	07 51 0422 44	TRAVA DO GATILHO	1
45	07 51 0422 45	O-RING (3,3X5X2)	1
46	07 51 0422 46	PINO (2,5X15,8L)	1
47	07 51 0422 47	PINO ELÁSTICO (3X8L)	1
48	07 51 0422 48	PINO ELÁSTICO (3X6L)	1
49	07 51 0422 49	ROLAMENTO (6301)	1

50	07 51 0422 50	ROLAMENTO (608ZZ)	1
51	07 51 0422 51	ROLAMENTO (6204ZZ)	1
52	07 51 0422 52	PARAFUSO (M6X20)	1
53	07 51 0422 53	FILTRO LUBRIFICANTE	1
54	07 51 0422 54	ANEL TRAVA	1
55	07 51 0422 55	PORCA (M6)	2
56	07 51 0422 56	MANÍPULO	1
57	07 51 0422 57	VÁLVULA DE ESCAPE	1
58	07 51 0422 58	TAMPA DA VÁLVULA DE ESCAPE	1
59	07 51 0422 59	ABAFADOR	1
60	07 51 0422 60	O-RING (13,5X1,5)	1
61	07 51 0422 61	PARAFUSO ESPAÇADOR	1
62	07 51 0422 62	PARAFUSO (M8X8L)	1
63	07 51 0422 63	FILTRO LUBRIFICANTE	1
64	07 51 0422 64	PINO ELÁSTICO (3X20L)	1
65	07 51 0422 65	PROTECTOR DO DISCO DE 7"	1
67	07 51 0422 67	ENGRAIXADEIRA	1
68	07 51 0422 68	O-RING (28,5X2)	1
69	07 51 0422 69	CHAVE ALLEN (4MM)	1
70	07 51 0422 70	CHAVE DE BOCA COM PINOS	1
71	07 51 0422 71	CHAVE DE BOCA	1
72	07 51 0422 72	CHAVE DE BOCA	2
73-1	07 51 0422 84	FLANGE (5/8-11UNC)	1
73-2	07 51 0422 73	FLANGE (M14X2P)	1
74-1	07 51 0422 85	DISCO TRAVA DA FLANGE (5/8-11UNC)	1
74-2	07 51 0422 74	DISCO TRAVA DA FLANGE (M14X2P)	1
			1