




Item	Código	Descrição	Item	Código	Descrição
1	07 51 04 4201	Carcaça	25	07 51 04 4030	Disco de Corte
2	07 51 04 4202	Parafuso	26	07 51 04 4226	Capa de Borracha
3	07 51 04 4203	Conector	27	07 51 04 1043	Parafuso
4	07 51 04 4204	Acionador	28	07 51 04 1024	Arruela de Pressão (x8)
5	07 51 04 4205	Válvula Central	29	07 51 04 4229	Parafuso
6	07 51 04 4206	Defletor de Exaustão	30	07 51 04 1013	Rolamento de Esferas (608zz)
7	07 51 05 1007	O'Ring	31	07 51 04 4231	Silenciador
8	07 51 04 4208	Mola	32	07 51 06 1033	Pino de Segurança
9	07 51 04 4209	O'Ring	33	07 51 06 1032	Mola
10	07 51 04 4210	Espaçador	34	07 51 06 1034	Pino Elástico
11	07 51 04 4211	Anel de retenção	35	07 51 03 1044	O'Ring
12	07 51 04 4212	Espaçador	36	07 51 04 4236	Parafuso
13	07 51 04 4213	Eixo	37	07 51 04 4237	Pino
14	07 51 04 4214	Placa traseira	38	07 51 04 4238	Parafuso (x2)
15	07 51 04 4215	Rotor	39	07 51 04 4239	Arruela de Pressão (x2)
16	07 51 04 4216	Lâmina do Rotor (x4)	40	07 51 04 4240	Porca
17	07 51 04 4217	Capa de proteção	41	07 51 04 4241	Suporte do gatilho
18	07 51 04 4218	Cilindro	42	07 51 04 4242	O'Ring
19	07 51 04 4219	Placa dianteira	43	07 51 04 4243	O'Ring
20	07 51 06 3057	Rolamento de Esferas (6000ZZ)	44	07 51 06 1028	Chave Reta
21	07 51 04 4221	Capa traseira	45	07 51 08 1043	Prisioneiro
22	07 51 04 4222	Porca de fechamento	46	07 51 04 4246	Chave Allen
23	07 51 04 4223	Arruela			